



Snehové reťaze na topánky



Použitie • Bezpečnosť • Ošetrovanie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71022AB6X5III

Vážení zákazníci!

Vaše nové snehové reťaze na topánky vám zabezpečia na ľade a snehu bezpečnú chôdzu a pomôžu vám predísť nehodám v „šmyklávom“ a tmavom ročnom období.

Tajomstvo spočíva v kombinácií protišmykových hrotov a reťazí, ktoré zaručia bezpečný záber obuvi na ľade aj snehu.

Želáme vám, aby ste ďalšiu zimu prežili bezpečne a zdraví.

Váš tím Tchibo

CE Výrobok zodpovedá smernici EÚ 89/686/EHS o ochranných osobných prostriedkoch.

Skúšky a certifikáciu vykonal:
TÜV Süd Product Service GmbH,
Ridlerstraße 65, 80339 Mníchov,
Nemecko
Úradne schválený orgán č. 0123

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

Snehové reťaze na topánky slúžia ako pomôcka pri státi a normálnej chôdzi na snehu a ľade. V závislosti od vyhotovenia sa výrobok dá upevniť na dámske alebo pánske topánky s veľkosťou 36 až 47.

Pri športoch (ako je šprint, curling, turistika a iné) alebo ako bezpečnostný pracovný prostriedok sa snehové reťaze na topánky nesmú používať.

Výrobok je koncipovaný na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Snehové reťaze na topánky podliehajú opotrebeniu. Za normálnych podmienok ich môžete použiť až približne 600 krát.

POZOR - Vecné škody/zranenia

- Berte na vedomie: Snehové reťaze na topánky znižujú riziko pošmyknutia, nemôžu vás však úplne ochrániť pred pádmi a z nich vyplývajúcich následných zranení.
- Pred každým použitím skontrolujte, či sú snehové reťaze na topánky nepoškodené a úplné. Nesmú sa používať, ak sú poškodené.
- Snehové reťaze na topánky upevňujte len na robustnú obuv s plochou podošvou.
- Podošva topánky musí priliehať pri chôdzi úplne na výrobku. Topánky s vysokými podpätkami sú nevhodné, pretože podpätky nepriliehajú na reťaze, resp. môžu ľahko skĺznuť.
- Budte opatrní pri použití svetlých, resp. citlivých topánok. Gumené časti, ktorými sú snehové reťaze na topánky pripevnené, by mohli zanechať pri trení neželané stopy.
- Snehové reťaze na topánky hneď zložte, ak je povrch opäť nešmyklavý. Inak sa môže daný povrch poškodiť, príp. protišmykové hroty a reťaze sa rýchlejšie opotrebojú.
- Snehové reťaze na topánky nepoužívajte na citlivých povrchoch, ako napr. podlahových krytínách, parketách, drevených podlahách a iných.
- Pozor! Na vyleštenej kamennej podlahe a pod. hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia v dôsledku menšieho trenia.
- Pri prenášaní snehových reťazí dbajte na to, aby tieto smerovali protišmykovými hrotmi proti sebe a týmto nemohlo dôjsť k žiadnym poškodeniam.

Likvidácia

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Pred použitím pravidelne kontrolujte neporušenosť umelohmotných častí snehových reťazí. V prípade poškodenia alebo opotrebovania odstráňte výrobok spolu s domovým odpadom.

Používanie



Snehové reťaze na topánky sú vhodné pre veľkosti topánok 36-41 (3,5-7,5) a 42-47 (8-12).

1.



Zaháknite veľký otvor na jednej strane s protišmykovými hrotmi cez špičku obuvi. Protišmykové hroty musia smerovať dole.

2.



Gumenú časť zatiahnite dozadu a zaháknite cez podpätko.

3. Pred každým použitím skontrolujte, či snehové reťaze priliehajú na podošvu celou plochou a sú správne zaháknuté.

Ošetrovanie

- ▷ Snehové reťaze na topánky po použití utrite mäkkou handrou dosucha.
- ▷ Tento výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste. Chráňte ho pred priamym slnečným svetlom. Pri pôsobení slnečného žiarenia môže guma skrehnúť a drobiť sa.
- ▷ Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky a riedidlá.

Číslo výrobku: SK 296 920 (veľkosť 36-41)
SK 296 921 (veľkosť 42-47)