

Dekoračné šablóny

Vážení zákazníci!

S vašimi dekoračnými šablónami môžete skrášliť napr. steny, nábytok alebo látky dekoratívnymi vzormi. Prečítajte si prosím pozorne tento návod.

Želáme vám veľa radosti s vašimi dekoračnými šablónami.


Váš tím Tchibo


Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- Tieto dekoračné šablóny sú koncipované na nanášanie vzorov na steny, nábytok, látky, papier, dlaždice a pod. Sú vhodné pre bežné disperzné a nástenné akrylové farby, prírodné farby ako vápenné alebo glejové farby s farebným pigmentačným práškom, ako aj hotové tónované resp. plné farby na disperznej báze z prírodnej živice. Nie sú vhodné pre všetky druhy lakov a farieb s obsahom rozpúšťadla, pretože tieto poškodzujú materiál šablón.
- Dekoračné šablóny sú koncipované na použitie v domácnosti a nie sú vhodné na komerčné účely.
- Výrobok nie je žiadna hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.
- Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia a údajové listy výrobcu farieb.

Používanie

-  Pri stenách alebo nábytkoch s nevzhľadnými povrchmi sa odporúča tieto najprv pretrieť napr. disperznou farbou.
- Použitie vyskúšajte najprv na podklade, ktorý sa podobá tomu, ktorý chcete dekorovať.
- Nábytok a dlaždice sa môžu po nanosení vzoru prelakovať bezfarebným lakom, aby bol vzor trvanlivejší.
- Čím je dekorovaný povrch hladší, tým čistejší bude motív.
- Môžu sa vyskytnúť striekance od farby: Noste staré oblečenie a prikryte nábytok a podlahy.
- Šablóny môžete použiť z oboch strán - celkom tak, ako sa vám motív najviac páči.

-  Príp. musíte ešte vytlačiť vylisované plastové diely z obrysov.

Podklad by mal byť čistý a suchý.

1. Podržte dekoračnú šablónu na želanom mieste. Zaistite ju príp. pomocou pásov lepiacej pásky alebo pripínačiek, ale len ak sa tým podklad nepoškodí.
2. Farbu nanášajte na motív pritláčaním špongie zvnútra smerom von. Neberte príliš veľa farby, aby nič nestieklo pod šablónu.
3. Zadnú stranu šablóny po použití dôkladne vyčistite skôr, ako ju znova použijete na inom mieste.



A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Čistenie

- ▷ Dekoračné šablóny vyčistíte vždy ihneď po použití vodou, resp. jemným prostriedkom na umývanie riadu. Nepoddajné zvyšky farby odstráňte trochu terpentínu.
- ▷ Predtým, ako dekoračné šablóny odložíte, nechajte ich dobre vysušiť.

Číslo výrobku:
281 020