



Sklenená forma s vekom

 Informácia o výrobku

Vážení zákazníci!

Vašu novú sklenenú formu nemusíte používať len na uchovávanie, mrazenie, prenášanie a servírovanie potravín, dokonca ich v nej aj uvaríte. S príslušným vekom budú vaše potraviny vzduchotesne uzatvorené a zabezpečené proti vytečeniu.

Dôsledne si prečítajte nasledovné upozornenia.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou sklenenou formou s vekom a dobrú chuť!

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Dôležité upozornenia



Pred použitím odstráňte všetok obalový materiál a všetky fólie.

- Sklenená forma je vhodné na varenie a zohrievanie, ako aj na prenášanie a zmrazovanie jedál.
Je vhodná na použitie v rúre na pečenie a v mikrovlnnej rúre, ako aj v chladničke a mrazničke.
- **Sklenená forma** je odolná voči teplotám v rozsahu -40 °C až +200 °C.
Veko je odolné voči teplotám v rozsahu -20 °C až +80 °C.
- Sklenenú formu používajte pri zohrievaní v rúre na pečenie a v mikrovlnnej rúre vždy **bez** veka. Pred nasadením veka nechajte sklenenú formu a pokrmy vychladnúť.

- Pred nasadením veka v ňom skontrolujte správne osadenie tesnenia.
- Sklenenú formu neumiestňujte do otvoreného plameňa, na horúce varné dosky, na dno rúry na pečenie alebo na iné zdroje tepla.
- Ak v sklenenej forme zohrievate, resp. varíte potraviny, chytajte ju len kuchynskými rukavicami a pod. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Pri vyberaní sklenenej formy z rúry ju držte dostatočne pevne, aby sa vám nevyšmykla z rúk.
- Sklenenú formu chráňte pred tvrdými nárazmi.
- Horúca sklenená forma sa nesmie prudko ochladzovať, pretože môže dôjsť k prasknutiu skla. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Nikdy nekladte horúcu sklenenú formu na studený alebo mokrý podklad.
- Keď sklo vykazuje poškodenia ako trhliny alebo poudierané miesta, výrobok už ďalej nepoužívajte, mohol by sa úplne rozbiť.
- Horúcu sklenenú formu položte vždy na vhodnú žiaruvzdornú podložku.
- Pred prvým použitím a po každom použití vyčistite sklenenú formu a veko horúcou vodou a trochu prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy, ostré predmety alebo drsné špongie. Následne všetky diely dôkladne osušte.
Sklenená forma je aj s vekom vhodná aj na umývanie v umývačke riadu.
Veko však neukladajte priamo nad vyhrievacie tyče.
Na dôkladné vyčistenie vyberte tesnenia z veka. Pred opätovným nasadením tesnenia nechajte veko aj tesnenie úplne vyschnúť.
- Môže sa stať, že sa tesnenie uvoľní z veka. Je to normálne a nijako to neovplyvňuje kvalitu a funkčnosť veka. Znovu nasadte tesnenie a používajte veko ako zvyčajne.
- Pri potravinách, ktoré obsahujú intenzívne farbivá (napr. mrkva), môže dôjsť k sfarbeniu na spodnej strane veka. Takéto sfarbenia nie sú zdraviu škodlivé, ani nemajú vplyv na kvalitu a funkčnosť veka.