

Liatinový hrniec 3,5 l

Tento hrniec je vyrobený zo smaltovanej liatiny. Hrubostenný materiál pohlcuje mimoriadne veľa tepla, zachytáva ho a rozvádza ho až k okraju hrnca a následne ho rovnomerne odovzdáva varenému alebo pečenému jedlu. Tento hrniec je vhodný pre plynové, elektrické, indukčné a sklokeramické varné dosky, ako aj na použitie v rúrach na pečenie. Nie je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.

Úsporu energie dosiahnete výberom dosky sporáka, ktorá je vhodná pre daný priemer dna hrnca. Ihneď po dosiahnutí správnej teploty môžete sporák nastaviť na nižší stupeň.

Informácie o materiáli

Tento hrniec je vyrobený z liatiny. Liatinové výrobky sa vyrábajú podľa tradičnej výrobných metód v pieskových formách. Z tohto dôvodu sa môžu na povrchu výrobku objaviť malé nepravidelnosti, ktoré však nemajú žiadny vplyv na kvalitu alebo funkčnosť výrobku.

VAROVANIE pred popáleniami/požiarom

- Hrnec sa počas používania zohreje a je horúci! Hrnca, ako aj držadiel a pokrievky sa dotýkajte iba chňapkami a pod.! Hrnec nekladte na varnú dosku s príliš veľkým priemerom, pretože inak sa držadlá hrnca môžu rozžeraviť.
- Ak hrniec používate na pečenie, dusenie alebo vyprážanie: Horúci tuk sa veľmi ľahko vznieti. Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Ak používate hrniec na vyprážanie, naplňte ho maximálne do 1/3 jeho objemu. Ak je olej príliš horúci alebo strieka, znížte teplotu.
- Nikdy nehaste horiaci tuk vodou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Oheň, ktorý vznikne pri vzplanutí oleja a oheň z jedlých tukov, hane vhodným hasiacim prístrojom.
- Pred čistením nechajte hrniec úplne vychladnúť.

POZOR – Vecné škody

- Indukčná varná doska musí byť zvolená tak, aby zodpovedala priemeru dna hrnca. Ak je dno hrnca príliš malé alebo hrniec nie je na varnej doske vycentrovaný, varná doska ju nemusí rozpoznať. V závislosti od modelu sporáka sa môže zobrazíť chybové hlásenie.

Dôležité: Hrnec na indukčnej varnej doske zohrievajte vždy pomaly a nikdy nie vtedy, keď je prázdna.

- Pri používaní na indukčnej varnej doske sa môžu vyskytnúť nezvyčajné zvuky spôsobené elektromagnetickými vlastnosťami varnej dosky.
- Ak používate hrniec na sklokeramickom sporáku, zohľadňujte vlastnú hmotnosť hrnca. Hrnec ukladajte vždy opatrne. Neposúvajte hrniec po sklokeramickej ploche.
- Liatina je veľmi robustný, ale krehký materiál. Pri páde alebo tvrdom náraze sa liatinový hrniec resp. pokrievka môžu rozbiť alebo môže prasknúť smaltovaná vrstva.
- Horúci hrniec, ktorý vezmete zo sporáka alebo ho vytiahnete z rúry na pečenie, položte na teplovzdornú podložku! Inak môže dôjsť k poškodeniu plôch citlivých na teplo.

O používaní liatinového hrnca

- Pred použitím dbajte na to, aby boli dno hrnca i varná doska čisté. Soľ, cukor alebo zrnká piesku, napr. z čistenia zeleniny, môžu obzvlášť na sklokeramických varných doskách spôsobiť škrabance, keď sa dostanú pod dno hrnca.
- Intenzívne pohyby hrnca po varnej doske môžu zanechať stopy. Vyhybajte sa nadmernému posúvaniu hrnca po varnej doske.
- Nezohrievajte prázdny hrniec. Môže tým dôjsť k prehriatiu materiálu. Výsledkom by mohlo byť sfarbenie ochrannej vrstvy.
- Ak používate hrniec na varnej doske indukčného sporáka, zohrievajte ho na požadovanú teplotu iba postupne. Príliš rýchle zohriatie alebo prehriatie môže hrniec poškodiť.
- Hrnec s pokrievkou môžete používať v rúre na pečenie do maximálnej teploty 230 °C. Silikónové tesnenie na držadle sa pri vyšších teplotách poškodí. Bez pokrievky môžete hrniec používať v rúre na pečenie do maximálnej teploty 400 °C.
- Používajte kuchynské pomôcky z dreva, plastu odolného proti teplu alebo silikónu. Nepoužívajte kovové predmety, nekrajajte priamo v hrnci a na čistenie nepoužívajte tvrdé špongie alebo kovo-

vé škrabky. Môžu poškodiť smaltovanú vrstvu.

Rady na ošetrovanie

- Pred prvým použitím umyte hrniec a pokrievku horúcou vodou a trochu jemného prostriedku na umývanie riadu. Odstráňte všetky etikety. Hrnec a pokrievku opláchnite čistou vodou a dosucha ich vyutierajte.
- Do horúceho hrnca nenapúšťajte studenú vodu. Príliš rýchle schladenie môže hrniec poškodiť.
- Po použití umyte hrniec a pokrievku horúcou vodou a jemným prostriedkom na umývanie riadu. Nepoužívajte abrazívne špongie, abrazívne alebo leptavé čistiace prostriedky, príp. tvrdé kefy atď.
- Po každom vyčistení hrniec a pokrievku ihneď osušte. Neodkladajte hrniec a pokrievku, keď sú ešte mokré. Na nesmaltovaných hranách sa inak môže vytvárať náletová hrdza. Prípadnú jemnú hrdzu odstráňte vlhkou utierkou a postihnuté miesta dôkladne namažte rastlinným olejom.
- Keď sa niečo pripáli: Zohrejte v hrnci malé množstvo vody, pridajte 2 až 3 čajové lyžičky soli alebo prášku na pečenie a priveďte vodu na krátku dobu do varu. Následne hrniec vyčistíte podľa popisu.
- Hrnec a pokrievka nie sú vhodné na čistenie v umývačke riadu.
- Skontrolujte občas, či sa držadlo pokrievky neuvoľnilo. Potom skrutku bezpodmienečne znovu dotiahnite. Budete potrebovať krížový skrutkovač.

Likvidácia

- Hrnec zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

V prípade otázok týkajúcich sa výrobku sa obráťte na nás:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

