

Chlebník s doskou na krájanie

Informácia o výrobku

Chlebník

- Chlebník pred prvým použitím a potom v pravidelných intervaloch vyčistíte horúcou vodou a jemným prostriedkom na umývanie riadu. Chlebník **nie je** vhodný do umývačky riadu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky ani tvrdé kefy atď.
- Chlebník umiestnite na suché miesto a používajte ho výlučne na skladovanie chleba alebo iného pečiva.
- Chlebník nie je vhodný na ohrievanie v rúre, na sporáku ani v mikrovlnnej rúre.

Bambusové veko / doska na krájanie

- **Ak chcete bambusové veko použiť ako dosku na krájanie, vyberte ho najskôr z chlebníka.** Nerežte na chlebníku, keď je na ňom ešte nasadené bambusové veko. Chlebník sa môže posunúť, čo predstavuje nebezpečenstvo poranenia!
- Dosku na krájanie rýchlo umyte ručne trochu teplej vody a prípadne trochu jemného prostriedku na umývanie riadu. Doska na krájanie nesmie zostať dlhší čas namočená vo vode na umývanie riadu ani sa nesmie umývať pod tečúcou vodou. Následne ju nechajte dobre vyschnúť vo zvislej polohe.
Doska na krájanie **nie je** vhodná do umývačky riadu.
- Aby vám doska na krájanie slúžila čo najdlhšie, odporúčame vám bambusové drevo pravidelne natierať olejom. Postupujte takto:
 1. Dosku na krájanie vyčistíte podľa vyššie uvedeného postupu a následne ju nechajte dobre vyschnúť vo zvislej polohe.
 2. Vezmite niekoľko kvapiek jedlého oleja (nie ľanový olej!). Bambusové drevo potrite olejom pomocou štetca alebo handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Prebytočný olej zotrite handričkou.
 3. Nechajte olej dobre vsiaknuť, než dosku na krájanie opäť použijete. V prípade potreby dosku na krájanie podložte, aby ste zabránili vzniku škvŕn na podložke.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk