



de

Wichtiger Hinweis

Bei Verwendung der Kopfmassagebürste unter Wasser oder während des Shampooierens kann sich Wasser im Inneren der Bürste ansammeln. Zum Entfernen des angesammelten Wassers schütteln Sie die Bürste nach Gebrauch kräftig aus und legen Sie sie anschließend an einen warmen Ort, damit sie vollständig trocknet. Andernfalls kann verbleibende Feuchtigkeit im Inneren der Bürste unangenehme Gerüche verursachen und die Bildung von Schimmel begünstigen.

Reinigen

1. Reinigen Sie die Kopfmassagebürste mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
2. Entfernen Sie ggf. angesammeltes Wasser im Inneren der Bürste und lassen Sie sie anschließend sorgfältig trocknen.

de
en

Produktinformation
Product information

en

Important information

When using the head massage brush under water or while shampooing your hair, water may accumulate inside the brush. To remove this water, shake the brush vigorously after use and then place it in a warm place to dry thoroughly. Otherwise, residual moisture inside the brush can cause an unpleasant odour and create the ideal conditions for mould to grow.

Cleaning

1. Clean the head massage brush with warm water and a mild cleaning agent.
2. Remove any water that may have accumulated inside the brush and then allow it to dry thoroughly.

fr
cs

Fiche produit
Informace o výrobku

fr

Remarque importante

Lorsque vous utilisez la brosse de massage de tête sous l'eau ou pendant un shampoing, de l'eau peut s'accumuler à l'intérieur de la brosse. Pour éliminer l'eau accumulée, secouez vigoureusement la brosse après utilisation, puis placez-la dans un endroit chaud pour qu'elle sèche complètement. Sinon, l'humidité restée à l'intérieur de la brosse peut provoquer des odeurs désagréables et favoriser la formation de moisissures.

Nettoyage

1. Nettoyez la brosse de massage de tête à l'eau chaude avec un nettoyant doux.
2. Si nécessaire, retirez l'eau accumulée à l'intérieur de la brosse, puis laissez-la sécher soigneusement.

cs

Důležité upozornění

Při používání masážního kartáče na hlavu pod vodou nebo během šamponování se může uvnitř kartáče nahromadit voda. Pro odstranění nahromaděné vody kartáč po použití důkladně vytřepejte a poté jej umístěte na teplé místo, aby zcela vyschl. V opačném případě může zbylá vlhkost uvnitř kartáče způsobit nepříjemný zápach a podpořit tvorbu plísní.

Čištění

1. Kartáč na masáž hlavy umyjte teplou vodou s trochou jemného čisticího prostředku.
2. Odstraňte případně nahromaděnou vodu uvnitř kartáče a následně nechte kartáč zcela vyschnout.



pl Informacja o produkcie
sk Informácia o výrobku

hu Termékismertető
tr Ürün bilgisi

pl

Ważna wskazówka

W przypadku stosowania szczotki do masażu głowy pod wodą lub podczas mycia głowy szamponem może dojść do nagromadzenia wody we wnętrzu szczotki. W celu usunięcia nagromadzonej wody należy po użyciu energicznie wstrząsnąć szczotką, a następnie położyć ją w ciepłym miejscu, aby całkowicie wyschła.

W przeciwnym razie zalegająca wewnątrz szczotki wilgoć może powodować nieprzyjemne zapachy oraz sprzyjać rozwojowi pleśni.

Czyszczenie

1. Wyczyścić szczotkę do masażu głowy w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
2. W razie potrzeby usunąć wodę nagromadzoną wewnątrz szczotki, a następnie pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia.

sk

Dôležité upozornenie

Ak kefu na masáž hlavy používate pod vodou alebo počas šampónovania, môže sa do jej vnútra dostať voda. Na odstránenie vody kefu po použití silne vytraste a následne ju položte na teplé miesto, aby úplne vyschla.

Inak sa môžu v dôsledku zostatkovvej vlhkosti vo vnútri kefy vytvárať plesne a nepríjemné zápachy.

Čistenie

1. Kefu na masáž hlavy čistite teplou vodou a jemným čistiacom prostriedkom.
2. Z vnútra kefy príp. odstráňte vodu a kefu nechajte následne dôkladne vyschnúť.

hu

Fontos tudnivaló

A fejmasszírozó kefe víz alatt vagy samponozás közben történő használat esetén víz gyűlhet össze a kefe belsejében. A felgyülemlett víz eltávolításához használat után rázza ki alaposan a kefét, majd tegye meleg helyre, hogy teljesen megszáradjon.

Ellenkező esetben a kefe belsejében visszamaradt nedvesség kellemetlen szagokat és penészesedést okozhat.

Tisztítás

1. Tisztítsa meg a fejmasszírozó kefét meleg vízzel és kímélő tisztítószerral.
2. Szükség esetén távolítsa el a kefe belsejében felgyülemlett vizet, és hagyja teljesen megszáradni.

tr

Önemli bilgiler

Kafa masaj fırçasını su altında veya şampuanlama sırasında kullanırken fırçanın içinde su birikebilir. Biriken suyu çıkarmak için kullandıktan sonra fırçayı güçlü bir şekilde sallayın ve ardından tamamen kuruması için sıcak bir yere yerleştirin. Aksi halde fırçanın içinde kalan nem istenmeyen kokulara yol açabilir ve küf oluşumunu kolaylaştırabilir.

Temizleme

1. Kafa masaj fırçasını ılık su ve yumuşak bir temizlik maddesiyle temizleyin.
2. Gerekirse fırçanın içinde biriken suyu çıkarın ve ardından fırçayı dikkatlice kurutun.