

## Informácia o výrobku

# Misa z ušľachtilej ocele s prísavkou

Číslo výrobku: 692 075

### Dôležité upozornenia o používaní a čistení

- Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití misu dôkladne vyčistite horúcou vodou s trochou umývacieho prostriedku na riad. Nepoužívajte žiadne ostré čistiace prostriedky ani špicaté pomôcky. Potom misu starostlivo osušte, aby ste zabránili vzniku škvrn. Výrobok je vhodný aj na umývanie v umývačke riadu.
- Ak je to možné, misu vždy vyčistite ihneď po použití, pretože vtedy sa najlepšie odstránia zvyšky jedla.
- Misa nie je vhodná na ohrievanie, varenie alebo pečenie. Nepoužívajte ju na sporáku, v mikrovlnnej rúre ani v rúre na pečenie!

### Prísavka

Aby prísavka dobre držala, musí byť podklad čistý, bez mastnoty a hladký.

- ▷ Misu pritlačte na podklad a upevnite ju tam pomocou prísavky. Ak sa prísavka počas používania uvoľní, misu prípadne znovu občas pritlačte.
- ▷ Na uvoľnenie prísavky z podkladu len potiahnite za jazýček.

 Misu nenechávajte trvalo stáť s prísavkou na pracovnej doske. Farby, plasty alebo ošetrovacie prostriedky, ktoré sa držia na pracovnej doske, môžu obsahovať zložky, ktoré narušia silikónovú prísavku. Tým môžu na pracovnej doske zostať stopy.