

Používanie

Zapnutie/vypnutie

- ▷ Na zapnutie produktu posuňte spínač na spodnej strane do polohy ...
 - I LED na DJ pulte striedavo blikajú.
 - II LED blikajú, hudba sa prehráva a DJ pult sa pohybuje.
- Hneď ako DJ pult narazí na prekážku, zmení smer. Dbajte však na to, aby neprešiel napr. cez okraj stola a nespadol.
- ▷ Na vypnutie produktu posuňte spínač na spodnej strane do polohy ...
 - 0 Prístroj sa vypne.

Čistenie

- ▷ V prípade potreby utrite prístroj mierne navlhčenou mäkkou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Technické údaje

Model:	720 856
Batérie:	3x LR6(AA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Doba prevádzky	
• jednou súpravou batérií:	cca 3,5 – 4 hodiny (stupeň II)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Informácie o priložených batériách

Výrobca: Naccon Power Technology Co., Ltd.,
6F, Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District,
Shenzhen, PRC.; <http://www.naccon.com>

E-mail: aguogo@naccon.com

Model: LR6/AA

Dátum výroby: 2025/05

Krajina výroby: Čína

Vážení zákazníci

DJ s hudbou má naprogramované päť rôznych 1-minútových skladieb, ktoré sa prehrávajú postupne. Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa začne prehrávanie skladieb od začiatku.

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpi inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Odporúčané pre deti od 3 rokov.

POZOR:

- Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía.
- Pred poskytnutím výrobku dieťaťu odstráňte všetok obalový materiál. Nebezpečenstvo udusenía.
- Batérie/akumulátory môžu vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby. Keď používate akumulátory (nabíjateľné batérie), tieto sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby a vo vhodnej nabíjačke. Akumulátory sa musia pri nabíjaní vybrať z výrobku. Kryt priehradky na batérie vždy zaistíte skrutkou.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie/akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Batérie/akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Chráňte batérie/akumulátory pred nadmerným teplom.
- Prípojný svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie/akumulátora a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Vyberte batérie/akumulátory z výrobku, keď sú vybité, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie/akumulátory. Nepoužívajte spoločne rôzne typy, značky batérií a/alebo akumulátorov, batérie/akumulátory s rôznou kapacitou ani nekombinujte staré a nové batérie/akumulátory.
- Dbajte pri vkladaní batérií/akumulátorov na polaritu (+/-).
- Používanie akumulátorov sa neodporúča, pretože v dôsledku odlišného napätia majú vplyv na prehrávanie zvukov.
- Nepoužívajte výrobok pri viditeľných známkach poškodenia. Nepokúšajte sa o vlastné opravy výrobku. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny.
- Neponárajte výrobok do vody, chráňte ho pred vlhkosťou.

Nebezpečenstvo pre osoby trpiace epilepsiou alebo s podozrením na epilepsiu

- U veľmi malého počtu osôb môžu určité vizuálne podnety (napr. blikanie svetiel) vyvolať epileptické záchvaty. Takéto záchvaty sa môžu začínať s rôznymi symptómami ako napr. závrate, zmeny vo videní, trhané očné pohyby alebo trhanie svalov tváre, strata orientácie, zmätenosť alebo prechodná strata vedomia. Osoby so stratou vedomia sa môžu poraniť na predmetoch v ich blízkosti alebo v dôsledku pádu. Ak sa pri hre vyskytne takýto symptóm, musíte hru okamžite ukončiť a vyhľadať lekársku pomoc. Rodičia musia svoje deti počas hry sledovať a spýtať sa ich na vyššie uvedené symptómy.

Odobranie ochrannej krytky

- ▷ Aby sa mohol DJ pult voľne pohybovať, stiahnite ochrannú krytku nadol.

Ak necháte ochrannú krytku nasadenú, môžete napriek tomu zapnúť svetlo a hudbu, ale DJ pult sa nebude pohybovať.

0 = vypnuté
I = len svetlo
II = svetlo a hudba

Vloženie batérií

1. Uvoľnite skrutku na priehradke na batérie a odoberte kryt.
2. Založte batérie podľa vyobrazenia. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
3. Znovu nasadte kryt a zaskrutkujte skrutku.