

## Informácia o výrobku

### Misky

Číslo výrobku: 714 916

#### Dôležité upozornenia!

- Misky sú vhodné na prepravu a podávanie studených jedál.
- Misky nie sú vhodné na ohrievanie, varenie ani pečenie. Výrobok nepoužívajte na sporáku, v mikrovlnnej rúre alebo v rúre na pečenie!
- Na silikónových vekách nekrájajte pokrmy a nepoužívajte špicaté ani ostré predmety. Tým sa veko poškodí.
- Misky sú so správne nasadeným vekom odolné proti vytečeniu. Nie je možné ale vylúčiť, že tekuté potraviny, ako nap. kompót, príp. nevytečú. Misky preto postavte resp. držte vždy vzpriamene, obzvlášť pri transporte.
- Na uzatvorené misky nič neukladajte. Silikónové veká by sa tým mohli vtlačiť a uvoľniť!
- Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití vyčistite misky dôkladne horúcou vodou a trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky ani špicaté pomôcky. Následne dôkladne osušte misky, aby ste zabránili tvorbe škvŕn. Výrobok možno umývať v umývačke riadu. Neumiestňujte však veká nad vyhrievacie tyče.
- Výrobok vyčistite podľa možnosti hneď po použití, pretože vtedy sa zvyšky jedál odstraňujú najlepšie.
- Po umytí misky zakaždým hneď osušte, aby sa na nich nevytvorili škvŕny.
- Pri potravinách, ktoré obsahujú intenzívne farbivá (napr. mrkva) môže dôjsť k sfarbeniu na povrchu silikónových viek. Takéto sfarbenia nie sú zdraviu škodlivé, ani nemajú vplyv na kvalitu a funkčnosť výrobku.
- Uschovajte misky v suchu a s otvorenými silikónovými vekami, aby ste zabránili tvorbe plesne.