

Dôležité upozornenia

- Dóza na potraviny je vhodná len na skladovanie **suchých** potravín.
Nie je vhodná na skladovanie iných potravín.
- Dóza nie je určená na prepravu potravín
- Dóza je odolná voči teplotám od +3 do +40 °C.
Je vhodná na použitie pri izbovej teplote a v chladničke.
Nie je vhodná na použitie v mrazničke.
Nie je vhodná ani na ohrievanie potravín.
- Dózu neumiestňujte do otvoreného ohňa, na varné dosky, na dno rúry na pečenie alebo na iné zdroje tepla.
- V dóze nekrájajte potraviny a nepoužívajte žiadne špicaté alebo ostré predmety.
Dóza sa tým poškodí.
- Dóza je vhodná do umývačky riadu.
Neumiestňujte ju však priamo nad výhrevné tyče.
- Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití vyčistite dózu teplou vodou s trochou prostriedku na umývanie riadu.
Nepoužívajte žiadne ostré čistiace prostriedky ani drsné hubky.
- Na dôkladné čistenie môžete z veka odstrániť tesniaci krúžok. Nasadte ho späť, až keď budú všetky časti úplne suché.
Uistite sa, že tesniaci krúžok je správne nasadený, aby sa veko dalo zatvoriť.
- Potraviny s intenzívnou vlastnou farbou (napr. mrkva) môžu spôsobiť sfarbenia povrchu dózy. Tie nie sú zdraviu škodlivé ani nezhoršujú kvalitu alebo funkciu dózy.
- Deliace priečky sa dajú vybrať. To umožňuje meniť objem a počet priehradiek.
Pri opätovnom vkladaní sa uistite, že deliace priečky správne sedia v koľajničkách.
Šípka na deliacich priečkach musí smerovať **nadol**.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Číslo výrobku: 692 165
