



POZOR - Nebezpečenstvo poranenia

Nedotýkajte sa ostrých strán čepelí.

Odporúčame vám dodržiavať nasledujúce body týkajúce sa ošetrovania:

- Univerzálnu škrabku nenechávajte ležať s nalepenými zvyškami jedla, ale vždy ju ihneď po použití vyčistite. Na čistenie používajte len jemné prostriedky na umývanie riadu. Aby ste zabránili poraneniam, voda na umývanie riadu by mala byť dostatočne čistá, aby ste pri oplachovaní videli čepele.
- Univerzálnu škrabku môžete čistiť aj v umývačke riadu. Po vyčistení ju vyberte z umývačky čo najskôr a v prípade potreby ju dobre osušte.

Číslo výrobku: 707 429

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany