




Elektrický zastrihávač obočia



sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126675HB66XXII · 2022-04

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Tento prístroj je určený na zastrihávanie obočia ako aj chĺpkov na tvári.

Je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom nebudú hrať.

- Obalový materiál a drobné diely, ktoré sa dajú prehltnúť, uchovávajúte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía a poranenia!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolaajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo poranenia

- Strihaciu hlavicu nezavádzajte do ucha alebo nosa, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka alebo nosnej sliznice.
- Počas používania dbajte na pevné osadenie strihacej hlavice.
- Prístroj sa nesmie používať v prípade, že prístroj alebo strihacia hlavica vykazujú viditeľné poškodenie. Používajte len originálne príslušenstvo.
- Priložená batéria sa nesmie dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Kryt priehradky na batériu musí byť počas čistenia prístroja pevne zatvorený.
- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Ak prístroj nepoužívate, nasadíte na strihaciu hlavu ochranný kryt.
- Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení.

Prehľad (obsah balenia)

ochranná krytka



strihacia hlavica



posuvný prepínač
zap./vyp.



priehradka na batériu




Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):

1x čistiaci štetec

1x batéria

Uvedenie do prevádzky



1. Stiahnite kryt priehradky na batériu z prístroja.
2. Vložte priloženú batériu podľa obrázka v priehradke na batériu. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Nasuňte kryt priehradky na batériu znovu na prístroj. Kryt sa musí počuteľne a citeľne zaistiť.



Výmena batérií bude nutná vtedy, keď sa čepele v strihacej hlavici začnú pohybovať pomaly alebo sa nebudú pohybovať vôbec.

Používanie



- Pri používaní prístroja vždy používajte zrkadlo.
- Ak prístroj nepoužívate, na strihaciu hlavicu nasadíte ochrannú krytku. Len vtedy je posuvný prepínač zap./vyp. blokován a prístroj sa nedá nedopatrením zapnúť.
- Prístroj vyčistíte po každom použití podľa popisu v kapitole „Čistenie“.



1. Stiahnite ochrannú krytku.
2. Na zapnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. nahor.
3. Striháciu hlavicu ved'te opatrne pozdĺž kontúry obočia - a to v smere ako aj proti smeru rastu chĺpkov.



Týmto istým spôsobom si môžete prístrojom vyholiť vlasy na zátylku alebo neželané chĺpky na iných častiach tela.

4. Na vypnutie prístroja posuňte posuvný spínač zap./vyp. nadol.



VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia

- Pozor pri strihaní ušných chĺpkov: Striháciu hlavicu nezavádzajte do nosa. S prístrojom odstraňujte len chĺpky vytrčajúce z nosa.
- Pozor pri strihaní ušných chĺpkov: Striháciu hlavicu nezavádzajte do zvukovodov. S prístrojom odstraňujte len chĺpky pozdĺž vonkajšej partie ucha.

Čistenie

POKYN - Vecné škody

- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Kryt priehradky na batériu musí byť počas čistenia prístroja pevne zatvorený.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

▷ Prístroj vypnite a strihaciu hlavicu vykefujte priloženým čistiacim štetcom.



Na dôkladné vyčistenie strihaciu hlavicu rozoberte.



1. Strihaciu hlavicu stiahnite smerom nahor.



2. Opláchnite strihaciu hlavu pod tečúcou vodou a nechajte ju následne dobre vyschnúť.

- ▷ Vnútro puzdra vykefujte v prípade potreby s priloženým čistiacim štetcom.

3. Opäť nasadíte strihaciu hlavicu až nadoraz.

Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Čistenie telesa

- ▷ V prípade potreby prístroj poutierajte mierne navlhčenou handričkou. Prístroj v žiadnom prípade nečistite pod tečúcou vodou, v opačnom prípade môže do telesa vniknúť voda.
-

Technické údaje

Model:	647 037
Batéria:	1x LR03(AAA)/1,5V
Doba prevádzky:	60 minút
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



Likvidácia



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 647 037

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



www.tchibo.sk/navody