



Pekáč z liateho hliníka

Používanie a ošetrovanie

Vážení zákazníci!

Váš nový pekáč je vyrobený z veľmi kvalitného liateho hliníka s vysoko hodnotnou antiadhéznou vrstvou. Pekáč môžete používať na varných doskách plynových, elektrických a sklokeramických sporákov a takisto v rúre na pečenie! Pokrievka sa dá použiť aj osobitne ako grilovacia panvica.

Želáme vám dobrú chuť!

Pred prvým použitím



VAROVANIE- Nebezpečenstvo popálenín/požiaru

- **Pekáč i pokrievka sa počas používania zohrejú a sú veľmi horúce!** Obidvoch sa dotýkajte iba pomocou chňapiek a pod.!
- Pokrievku nadvihnite rovnomerne na obidvoch stranách a držte ju pritom tak, aby unikajúca para nesmerovala k vám.
- Pri použití na plynovom sporáku dbajte na to, aby plynové plamene nepresahovali dno pekáča, resp. pokrievky.

- Pred prvým použitím vyvarte pekáč vodou. Potom antiadhéznou vrstvu mierne namastite alebo naolejujte, napr. kvapkou jedlého oleja.

Používanie

- Nevhodné na indukčné varné dosky!
- Pred použitím dbajte na to, aby dno hrnca i varná doska boli čisté.
- Pri použití na varných doskách, napr. pri opekaní alebo dusení, používajte - ak je k dispozícii - oválnu sporákovú platničku. Akonáhle je dosiahnutá správna teplota, môžete sporák nastaviť na nízky stupeň, čím ušetríte energiu.

- Vysoko hodnotná antiadhézna vrstva zabraňujúca prilepeniu zabezpečuje, aby sa nič neprichytilo alebo nepripálilo. Na ochranu antiadhéznej povrchovej úpravy nepoužívajte pri varení a čistení žiadne ostré ani špicaté predmety, a to ani v prípade silného znečistenia. V pekáči používajte výhradne kuchynské náčinie z dreva alebo žiaruvzdorného plastu. Kuchynské náčinie z kovu skracaje životnosť pekáča a môže rozškrabať jeho povrch. Priamo v pekáči tiež nikdy nič nekrájajte.
- Zabráňte prehriatiu. Pri zohrievaní prázdneho riadu alebo pri úplnom odparení vody z vareného jedla môže dôjsť k prehriatiu materiálu. Výsledkom môže byť sfarbenie povrchovej vrstvy, ako aj poškodenie antiadhéznej vrstvy.
- Všetky upozornenia platia rovnako aj pre pokrievku, ak ju používate ako osobitnú grilovaciu panvicu.

O používaní hliníkového riadu na sklokeramických varných doskách

- Hliníkový riad môže pri intenzívnych pohyboch zanechať stopy na varnej doske. Tieto stopy po hliníku sa dajú odstrániť pomocou obvyklého prípravku na čistenie sklokeramických varných dosiek.

Rady na ošetrovanie

- Po použití pekáč umyte horúcou vodou, prostriedkom na umývanie riadu a mäkkou špongiou alebo pod.
- Pekáč sa dá umývať aj v umývačke riadu, vyžaduje teda len jednoduchú starostlivosť. Naše odporúčanie: Používajte do umývačky riadu tekutý čistiaci prostriedok. Voľte úsporný chod s nízkou teplotou. Chránite tým svoj kuchynský riad i životné prostredie.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky, oceľovú drôtenku, práškové čistiace prípravky ani prostriedky na čistenie rúr na pečenie.
- Po umytí pekáč zakaždým hneď osušte, aby sa na ňom nevytvorili fláky.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Číslo výrobku: SK 297 084
