




# Náramkové hodinky



**Návod na použitie a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69329HB33XIII

## **Vážení zákazníci!**

Týmto elegantným hodinkám s koženým remienkom sa budete dlho tešiť.

Želáme vám s nimi krásny čas!

**Váš tím Tchibo**


# Obsah

- 4 Nastavenie času**
- 6 Tipy na starostlivosť a pokyny**
- 8 Význam údajov o vodotesnosti (v baroch)  
na zadnej strane hodínok**
- 9 Likvidácia**
- 11 Záruka**



Odstráňte ochranné fólie.

## Nastavenie času



Korunka má dve možné polohy:

- ① normálna poloha,
- ② nastavenie času.

Korunku vytiahnite do polohy ②; hodinky sú vypnuté.



Otočte korunku, aby ste nastavili čas (hodinovú a minútovú ručičku).



Obzvlášť presne nastavíte čas podľa časového signálu (napr. podľa rádia alebo televízie). Vytiahnite korunku, keď je sekundová ručička na „12“. Nastavte presný čas. Zatlačte korunku súčasne s posledným časovým signálom opäť dovnútra.

## Tipy na starostlivosť a pokyny






- Hodinky sú chránené proti nárazom, ktoré môžu vzniknúť pri normálnom nosení na ruke.
- Hodinky nevystavujte extrémnym teplotným výkyvom, aby ste zabránili tvorbe kondenzovanej vody.
- Nevystavujte hodinky veľmi silným magnetickým poliam, pretože inak môžu vzniknúť odchýlky v meraní času.
- V žiadnom prípade neotvárajte hodinky sami.
- Chráňte kožený remienok pred vlhkosťou. Koža je náchylná na absorpciu vlhkosti. Hodinky si zložte na noc aj z tohto dôvodu.

- Výmena batérie: Pre prevádzku analógových hodínok riadených kryštálom sa musí použiť batéria na báze oxidu strieborného, typ 377.

**Dôležité:** Vybitú batériu nenechávajte dlhší čas v hodinkách, pretože môže uvoľniť plyn a poškodiť hodinky.

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)

## Význam údajov o vodotesnosti (v baroch) na zadnej strane hodiniek

water resistant					
napríklad	umývanie, dážď	kúpanie	sprchovanie	plávanie, šnorchlovanie	potápanie
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Keď je na hodinkách úplne zatlačená korunka, sú hodinky pri činnostiach uvedených v tabuľke vodotesné.

Nehodia sa však ako hodinky na potápanie!

Aby bola zaručená vodotesnosť, prenechajte výmenu batérie len odborníkovi!



## Likvidácia

Hodinky, obal a vložená batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. To znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

**Pb**  
**Cd**  
**Hg**

Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = ortuť.

## Záruka

**Záruku** poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

---

<b>Číslo výrobku:</b>	<b>SK 291 697</b> dámske hodinky
	<b>SK 291 698</b> pánske hodinky

---