




# Čajové sviečky s LED



**sk** Uvedenie do prevádzky, používanie a bezpečnosť

## Bezpečnostné upozornenia




- Výrobok nie je detskou hračkou! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Drobné diely a obalový materiál držte mimo dosahu detí, aby ho nemohli prehltnúť. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovými batériami. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-).

Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadné postihnuté miesta okamžite opláchnite vodou a obratom vyhľadajte lekára.
- Batérie chráňte pred nadmerným teplom. Vybitú batériu vyberte z čajovej sviečky. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť vytečením batérie.
- Svetelné diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto ich výmena nie je potrebná. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať.
- Čajové sviečky s LED chráňte pred vlhkosťou a teplom. Vyhybajte sa extrémnym nárazom a úderom.

# Používanie


## Uvedenie čajovej sviečky s LED do prevádzky



- ▷ Z priehradky na batériu vytiahnite opatrne izolačný pásik. Na to otvorte príp. priehradku na batériu podľa popisu nižšie.

## Zapnutie a vypnutie čajovej sviečky s LED

- ▷ Na zapnutie spínač zap./vyp. prepnite do polohy **ON**.
- ▷ Na vypnutie spínač zap./vyp. prepnite do polohy **OFF**.



## Výmena batérie

1. Uistite sa, že spínač zap./vyp. je v polohe **OFF**.
2. Jazyček v kryte priehradky na batériu potlačte nabok a kryt zdvihnite nahor.
3. Vybitú batériu vyberte z priehradky na batériu.
4. Novú batériu zasuňte kladným pólom (+) smerom nahor pod bočný kontakt v priehradke na batériu.
5. Založte naspäť kryt priehradky na batériu. Musí počuteľne a citeľne zapadnúť.

## Technické údaje

Model:	348 988 (biela) 348 989 (červená)
Batéria:	v každej 1x typ CR2032 / 3 V
Žiarovka:	v každej 1 LED



Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)

### Číslo výrobku:

**348 988** (biela)

**348 989** (červená)

## Likvidácia

Výrobok, jeho obal a už vložené batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. To znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.