



Náramkové hodinky

Informácie o výrobku a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71943FV05XIII07GS




Vážení zákazníci!

Hodinový strojček Venus 180 Kaliber bol ručne zhotovený v roku 1971 spoločnosťou Fabrique d'Ebauches Vénus S.A. vo švajčiarskom meste Moutier.

Ide o tzv. „New Old Stock“ hodinový strojček. Tak sa označujú strojčeky, ktoré boli určené na osadenie do iných hodín, ale k ich skutočnému osadeniu nikdy nedošlo. Od svojho vzniku ležia nedotknuté v sklade.

Vďaka historickému, už viac nevyrábanému hodinovému strojčeku je táto séria hodín „limitovanou edíciou“. Žiadna nová edícia sa už neuskutoční. Získavate tak exkluzívny zberateľský kúsok. Limitačné číslo nájdete na ciferníku.



V pomyselnom zväzku sa tak moderné puzdro hodínok snúbi s historickým hodinovým strojčekom. Výroba takýchto väčšinou nepočetných sérií je mimoriadne náročná, pretože hodinové strojčky musia ručne prezrieť a namontovať skúsení hodinári.

Hodinové strojčky nie sú nijak vylepšované, čím sa zachováva ich originálny stav.

Želáme vám krásny čas!

Váš tím Tchibo

Obsah

5	Presný mechanický hodinový strojček
7	Prehľad
8	Naťahovanie náramkových hodín
10	Nastavenie času

11	Ošetrovanie
13	Materiál a spracovanie
15	Vodotesnosť
17	Likvidácia
18	Záruka

Presný mechanický hodinový strojček

Presnosť chodu

Vaše nové náramkové hodinky sú vybavené presným mechanickým hodinovým strojčekom s ručným naťahovacím mechanizmom.

Rezerva chodu strojčeka je cca 38 hodín. Ak hodinky následne nenatiahnete, zastanú. Na opätovné uvedenie do chodu natiahnite strojček.

Prirodzene sa presnosť chodu mechanických hodínok s ručným naťahovacím mechanizmom nedá porovnať s hodinkami riadenými kryštálom. V závislosti od okolitých podmienok môže odchýlka presnosti dosiahnuť až 45 sekúnd za deň.

Hodinky by ste nemali nechávať stáť príliš dlho. Stále ich naťahujte - aj keď ich práve nenosíte. Výsledkom bude presný chod strojčka.

Magnetické polia

Nevystavujte hodinky intenzívnym magnetickým poliam, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na presnosť chodu. Za normálnych okolností však magnetické polia domácich spotrebičov, televíznych prijímačov alebo stereosystémov nijak neovplyvňujú funkciu vašich hodínok.

Prehľad



Odstráňte
ochranné fólie.

Naťahovanie náramkových hodín



Aby ste sa mohli čo najdlhšie tešiť z vašich hodín vybavených náročným presným mechanickým hodinovým strojčekom, bezpodmienečne dodržiavajte uvedený postup na naťahovanie a nastavovanie hodín.

Korunka má dve možné polohy:

- ① normálna poloha na naťahovanie,
- ② nastavenie času (hodinová a minútová ručička).

Aby ste nezabudli na natiahnutie hodiniek, naťahujte ich každý deň v rovnakom čase.

Rešpektujte aj pokyny uvedené v kapitole „Presný mechanický hodinový strojček“.

▷ Otáčajte korunku v polohe ① **v smere pohybu hodinových ručičiek.**

Naťahovanie hodinového strojčka ukončíte, akonáhle ucítite citel'ný odpor. Ďalším naťahovaním by ste poškodili hodinový strojček.

Nastavenie času

1. Vytiahnite korunku do polohy ②; sekundová ručička beží ďalej.
2. Na nastavenie času (hodinovej a minútovej ručičky) otáčajte korunku.
3. Zatlačte korunku späť dovnútra.

Ošetrovanie

Čistenie

Čisteniu hodínok sa venujte pravidelne. Odtlačky prstov na skle a na leštenom kove odstránite mäkkou, čistou handričkou.

Pozor:

Najskôr odstráňte piesok a hrubé nečistoty! Vyhnite sa tak poškrabaniu skla.

Najmä pri kontakte hodínok s pieskom alebo slanou vodou vyčistite puzdro hodínok mäkkou kefkou pod tečúcou vodou.

Naše kožené náramky sú vyrobené z prvotriedneho materiálu a sú prirodzene odolné proti vlhkosti.

Aj napriek tomu by ste však mali zabrániť príliš častému vystavovaniu koženého náramku vlhkosti alebo mokru. Hodinky si zložte na noc aj z tohto dôvodu.

Prehliadky

V pravidelných intervaloch - odporúčame obdobie dvoch rokov - by ste mali hodinky nechať prehliadnúť a nastaviť u hodinára. Najmä výmenou tesnení puzdra hodínok, ktoré garantujú ich vodotesnosť a jemným nastavením strojčka docielite dlhoročnú, bezchybnú funkciu hodínok.

Materiál a spracovanie

Vaše hodinky sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov: Puzdro hodínok, prstenec dna, korunka a pracka sú vyrobené z ušľachtilej ocele. Čelná strana je chránená zafírovým sklom odolným proti poškrabaniu a zadná zase minerálnym sklom tiež odolným proti poškrabaniu.

Tým je aj v tých najnáročnejších podmienkach zaistená vysoká spoľahlivosť. Napriek tomu by ste mali zabrániť tvrdým úderom (napr. pri tenise) a pádu hodínok.

Teploty

Pri intenzívnych teplotných výkyvoch sa na vnútornej strane skla môže tvoriť kondenzovaná voda, ktorá nemá nepriaznivý vplyv na funkciu hodínok a po čase sa odparí. Pri trvalom výskyte vody sa obráťte, prosím, na hodinára.

Chemikálie, rozpúšťadlá a plyny

Nenoste hodinky v blízkosti silných chemikálií, rozpúšťadiel alebo škodlivých plynov. Kontakt hodínok s benzínom, riedidlami farieb, alkoholmi, kozmetickými sprejmi, lakmi na nechty, odlakovačmi, lepidlami alebo farbami a odfarbovačmi môže mať nepriaznivý vplyv na kvalitu, alebo môže viesť k poškodeniu puzdra hodínok, jeho tesnení, náramku alebo iných súčastí hodínok.


Vodotesnosť

Vaše hodinky sú certifikované na vodotesnosť 3 bary a táto hodnota je vygravírovaná na spodku puzdra hodínok.

Hodinky sú odolné proti striekajúcej vode; môžete ich teda nosiť aj pri umývaní rúk alebo za dažďa. Neodporúčame vám ale nosenie hodínok pri sprchovaní, kúpaní, plávaní alebo potápaní.

Vodotesnosť hodínok nie je trvalá vlastnosť.

Tesnenia hodínok totiž starnú. Na eliminovanie poškodení spôsobených vnikajúcou vodou dbajte pri kontakte hodínok s vodou bezpodmienečne na správne zatlačenie korunky (poloha ①).



Nemanipulujte s korunkou pri vlhkých hodinkách. Po kontakte s morskou vodou okrem toho odporúčame opatrné vyčistenie (pozri kapitolu „Ošetrovanie“).

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Znižuje sa tým množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Ak sa chcete **výrobku** zbaviť, zlikvidujte ho v súlade s platnými nariadeniami. Informácie vám poskytnú orgány miestnej správy.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál. V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku. Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku:

SK 297 529

Číslo výrobku:

SK 297 529
