



Náramkové hodinky



Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 70224FV05XIII01GS

Vážení zákazníci!

Vaše nové náramkové hodinky zaujmú svojím jednoduchým a stále moderným dizajnom.

Želáme vám s nimi krásny čas!

Váš tím Tchibo




Odstráňte ochranné fólie.

Nastavenie času

Korunka má dve možné polohy:

- ① normálna poloha,
- ② zastavenie a nastavenie ručičiek.



Vytiahnite korunku do polohy ②, hodinky sú vypnuté. Otáčajte korun-
kou, aby ste nastavili čas
(hodinovú a minútovú
ručičku).



Obzvlášť presne nastavíte čas podľa časového signálu (napr. podľa rádia alebo televízie). Vytiahnite korunku, keď je sekundová ručička na „12“. Nastavte presný čas. Zatlačte korunku súčasne s posledným časovým signálom opäť dovnútra.

Tipy na starostlivosť a pokyny


- Hodinky sú chránené proti nárazom, ktoré môžu vzniknúť pri normálnom nosení na ruke.
- Hodinky nevystavujte extrémnym teplotným výkyvom, aby ste zabránili tvorbe kondenzovanej vody.
- Nevystavujte hodinky veľmi silným magnetickým poliam, pretože inak môžu vzniknúť odchýlky v meraní času.
- V žiadnom prípade neotvárajte hodinky sami.
- Výmena batérie: Pre prevádzku analógových hodínok riadených kryštálom sa musí použiť batéria na báze oxidu strieborného, typ 377.

Dôležité: Vybitú batériu nenechávajte dlhší čas v hodinkách, pretože môže uvoľniť plyn a poškodiť hodinky.

Skrátenie kovového remienka

Otvorenie remienka


- ▷ Otvorte bezpečnostný uzáver remienka a vytiahnite remienok z aretácie.



Skrátenie na spone


Remienok je v spone upevnený pružnou vložkou.

1. Rozopnite remienok.
2. Špicatým predmetom stlačte pružnú vložku, vyberte ju a znovu ju nasadíte na požadovanom mieste.




Odstránenie článkov remienka

1. Rozopnite remienok.
2. Zatlačte pružnú vložku na spone podľa opisu v odseku „Skrátenie na spone“ a vyberte ju.
3. Uložte remienok do nástroja podľa obrázku a otáčaním kolieska na nástroji vytlačte závlačku v smere šípky (značka na rubovej strane remienka).



4. Závlačku vytiahnite príp. jemnými plochými kliešťami alebo pinzetou.

5. Rovnakým spôsobom vytiahnite aj závlačku na opačnej strane článku a odoberte článok remienka.




6. V prípade potreby odstráňte rovnako aj ďalšie články.



Ak odstraňujete viacero článkov remienka, skracujte remienok na oboch stranách rovnomerne, aby sa spona nachádzala v strede.

7. Znovu spojte konce remienka.



8. Zasuňte závlačku proti smeru šípky na rubovej strane remienka a pomocou nástroja ju zatlačte tak, aby lícovala s bokom remienka.

Likvidácia

Hodinky, obal a vložená batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.

To znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pb

Cd

Hg

Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmito písmenami, obsahujú okrem iného nasledovné škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium,

Hg = ortuť.

Význam údajov o vodotesnosti (v baroch) na zadnej strane hodiniek

water resistant					
napríklad	umývanie, dážď	kúpanie	sprchovanie	plávanie, šnorchlovanie	potápanie
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Keď je na hodinkách úplne zatlačená korunka, sú hodinky pri činnostiach uvedených v tabuľke vodotesné.

Nehodia sa však ako hodinky na potápanie!

Aby bola zaručená vodotesnosť, prenechajte výmenu batérie len odborníkovi!

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Číslo výrobku: SK 292 006
