

Lampa na písací stôl s LED

sk Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 82458AS5X5V · 2015-07

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a používajte ho len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Lampa je koncipovaná na používanie v domácnosti a nie je vhodná na komerčné účely.

Lampa je určená na použitie v suchých interiéroch a nesmie byť používaná v exteriéri a ani vo vlhkých priestoroch.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nevedia rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri nesprávnom používaní elektrických prístrojov. Lampu na písací stôl s LED preto udržujte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Lampu a sieťový adaptér nevystavujte vlhkosti. Lampu a sieťový adaptér nevystavujte tiež kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Lampu v žiadnom prípade neupevňujte priamo nad umývadlo, sporák alebo do blízkosti iných zdrojov tepla alebo vlhkosti.

- Skôr ako zapojíte sieťový adaptér do zásuvky, zapojte vždy pripojovaciu zástrčku do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytriahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Čistenie sa obmedzuje na povrch lampy. Lampu čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Lampu na písací stôl s LED zapojte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku. LED diódy sa nedajú stmavovať. Lampu nezapájajte do zásuvky so stmavovačom. Zásuvka musí byť dobre prístupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytriahnuť.
- Skôr ako lampu začnete čistiť alebo ak sa vyskytne porucha, vytriahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Nepoužívajte lampu na písací stôl s LED pri viditeľných poškodeníach na nej alebo na prípojnom kábli.
- Používajte výlučne priložený sieťový adaptér.
- Prípojný kábel sa nesmie prelamovať alebo pritláčať. Zabráňte jeho kontaktu s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Ani prípojný kábel nesmiete sami vymieňať. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.

VAROVANIE pred poškodením zraku

- Nepozerajte sa dlhšiu dobu priamo do svetla emitovaného LED diódami.

VAROVANIE pred požiarom, popálením alebo inými poraneniami


- Nezakrývajte lampu a v žiadnom prípade cez ňu nevesajte predmety. Nebezpečenstvo skratu a požiaru!
- Lampa je počas prevádzky v oblasti hlavy lampy horúca. Dbajte na to, aby sa nikto horúcich častí nedotkol. Pred čistením nechajte lampu vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

- Prípojný kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotkávali.

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať.
- Počas búrky sa môžu prístroje pripojené na elektrickú sieť poškodiť. Počas búrky preto vždy vyťahujte sieťový adaptér zo zásuvky.

Prehľad (obsah balenia)



Čistenie

1. Vypnite lampu. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Nechajte lampu vychladnúť.
3. Lampu čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa redukuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model: 323 464

Sieťový adaptér

Vstup: 230-240 V ~ 50 Hz

Výstup: 12 V DC, max. 500 mA, max. 6 W

Trieda ochrany: II

Svietidlo

Vstup: 12 V DC, 4,5 W

Trieda ochrany: III

Žiarovka: 9 LED diód (nevymeniteľné)

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



www.tchibo.sk/navody



Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: 323 464
