

Dôležité upozornenia

- Zachytávač vápenatých usadenín používajte len v rýchlovarných kanvičiach so sitkom vo výpuste.
- **Pred prvým použitím** vypláchnite zachytávač vápenatých usadenín horúcou vodou.
- Príp. odstráňte jestvujúce vápenaté usadeniny v použitých rýchlovarných kanvičiach alebo v kanvičiach na varenie vody.
- Na **používanie** zachytávača vápenatých usadenín ho vložte do rýchlovarnej kanvice alebo kanvice na varenie vody. Naplňte vodu a nechajte ju zovrieť.
- Pri pravidelnom používaní rýchlovarnej kanvice alebo kanvice na varenie vody vám odporúčame čistenie zachytávača vápenatých usadenín každých 10 dní nasledovným spôsobom:
 1. Z rýchlovarnej kanvice alebo kanvice na varenie vody príp. vylejte vodu. Pred vybratím zachytávača vápenatých usadenín ho nechajte úplne vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo obarenia!
 2. Zachytávač vápenatých usadenín vytlačte a vyklepte, aby sa odstránili vápenaté usadeniny.