


Stan na ochranu rastlín



www.tchibo.sk/navody

**Upozornenie! Bezpodmienečne si najskôr prečítajte!
Uschovajte pre prípad neskoršej potreby!**

Vážení zákazníci!

Váš nový stan na ochranu rastlín s priehľadnou plachtou chráni vaše črepníkové rastliny v zime a je užitočný aj ako fóliovník na jar a v lete.

Jednoducho vyhodíte stan na ochranu rastlín pred seba do vzduchu - a rozvinie sa sám od seba. Obratom ruky ho budete mať úplne postavený.

Tento návod si uschovajte pre prípad neskoršej potreby.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na montáž.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Pre vašu bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky. Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a neprehltli ich drobné diely. Nebezpečenstvo udusení!
- Zabráňte malým deťom v prístupe k tomuto výrobku, pretože by mohli naň vystupovať alebo vyliezať.

NEBEZPEČENSTVO vplyvom ohňa / blesku / horúčavy

- Uvedomte si, že plachta pozostáva z horľavého materiálu:
 - Do blízkosti výrobku neumiestňujte variče ani vyhrievacie telesá.
 - V blízkosti výrobku nepoužívajte otvorený oheň, napr. propánové variče, sviečky alebo petrolejové lampy.
 - Nefajčite v stane.
- Nikdy nezapaľujte oheň v stane a ani v ňom negrilujte! Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým!
- Nemontujte ani nedemontujte stan počas búrky, ani sa v ňom nezdržiavajte.
- Pozor! Pri slnečnom žiarení môžu teploty vo vnútri stanu rýchlo presiahnuť 60 °C.
 - Deti a zvieratá nikdy nenechávajú bez dohľadu v stane.
 - Včas otvorte vstup, aby mohol vzduch prúdiť dovnútra.

POZOR - Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd!

- V dôsledku použitia kolíkov do zeme hrozí nebezpečenstvo zakopnutia. Upozornite na to aj deti.
- Zložený stan je napnutý a môže prudko vyskočiť. Vždy ho zaistite príslušným gumeným pásom.
- Skôr ako rozložíte stan, uistite sa, že sa v blízkosti nenachádzajú žiadne iné osoby, zvieratá alebo rozbitné predmety.
- Nevešajte sa zvnútra na výrobok. Mohol by sa prevrátiť alebo poškodiť.
- Rešpektujte upozornenia týkajúce sa stability!**

Účel použitia

Výrobok je určený na používanie ako ochrana črepníkových rastlín v exteriéri. Nie je vhodný na trvalé zdržiavanie sa osôb alebo ako hrací stan pre deti.

Výrobok je určený na použitie v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Nerozkladajte a nepoužívajte stan pri extrémnych poveternostných podmienkach, ako napr. intenzívna búrka alebo extrémne zaťaženie snehom.

Stan a príslušenstvo nie sú dimenzované na montáž v piesku.

Čistenie a uschovanie

- Utrite plachtu vlhkou handričkou z mikrovlákná. Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. Plachta nie je vhodná na čistenie v práčke, nesmie sa čistiť ani sušiť chemicky, ani žehliť.
- Pravidelne skontrolujte plachtu na poškodenia a netesnosti. Trhliny a diery opravíte najlepšie príslušným materiálom zo špecializovaného obchodu. Na začiatok každej novej sezóny by ste mali dôkladne skontrolovať všetky časti stanu - predovšetkým švy a zipsy atď.
- Keď budete chcieť niekedy poskladať a uschovať stan: Dôkladne vyčistite všetky dielce a nechajte ich pred poskladaním a uschovaním stanu úplne vysušiť, aby sa netvorili žiadne zatuchnuté škvrny alebo plesne.
- Uschovajte kolíky do zeme vždy do určeného malého vrecúška. Ostré hroty kolíkov do zeme a prípadné fláky po korózii môžu poškodiť plachtu.
- V dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie a vplyvom slnečného žiarenia je materiál stanu vystavený v priebehu určitého času starnutiu. Výsledkom môžu byť zmeny farby a po čase aj prejavy únavy materiálu. Uschovajte preto svoj stan chránený na suchom, chladnom, nemrazivom a dobre vetranom mieste, keď ho nepoužívate. Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu zo zdrojov vykurovania.


Upozornenia týkajúce sa stability

- Výrobok postavte vždy na rovnú a nie šikmú podlahu.
- Nestavajte stan priamo pod stromami. Nebezpečenstvo zásahu bleskom!
- Postavte stan tak, aby otvor nestál vo vetre. Vyberte podľa možnosti miesto nachádzajúce sa v závetrí. Vždy zafixujte stan priloženými kolíkmi do zeme.
- Odolnosť stanu proti vetru ... (predpoklad: Stan je, ako bolo opísané, zaistený kolíkmi do zeme.) ... do intenzity vetra 5 (Beaufortova stupnica = cca 40 km/h). Pri vyšších rýchlostiach vetra od intenzity vetra 7 (Beaufortova stupnica, výstraha pred búrkou/orkánom) stan demontujte. Pri intenzívnom vetre odporúčame uzatvoriť otvory, aby tlak vetra vo vnútri nebol príliš vysoký.
- Priehľadná plachta nie je určená na celoročné používanie v exteriéri. Vydrží v teplotách medzi -15 °C a + 60 °C a pri slnečnom žiarení do stupňa 5 UV indexu. Počas slnečných jarných/letných dní s vonkajšími teplotami nad +10 °C môže vo vnútri stanu rýchlo vzniknúť horúčava +60 °C a viac. Toto poškodzuje stan samotný, ako aj v ňom sa nachádzajúce rastliny a ohrozuje osoby a zvieratá, ktoré sa v ňom zdržiavajú. Preto odporúčame od vonkajšej teploty +10 °C nechať otvorené dvere, aby vzduch mohol prúdiť dovnútra, a kontrolovať vnútornú teplotu. **Od vnútornej teploty +40 °C by ste nemali stan na ochranu rastlín ďalej používať.** Plachtu tak ochránite pred silným UV žiarením a zvýšite životnosť stanu na ochranu rastlín.
- Stan odolá zaťaženiu snehom max. 5 kg. Odstráňte sneh zo strechy, napr. metlou, skôr ako sa nahromadí, aby ste zabránili poškodeniu stanu.

Zoznam dielcov


1 x

1




1 x

2




4 x

3




Na montáž potrebujete:




Montáž

1




- ▷ Vyberte stan 1 z vrečka na uschovanie.
- ▷ Jednou rukou pevne pridržte stan - je napnutý! - a druhou rukou uvoľníte gumený pás.



2



- ▷ Vyhodíte stan 1 - 2 m pred seba do vzduchu. Stan sa rozvinie a leží, tak ako je znázornené na obrázku, plocho na zemi.



▷ Rozložte stan a vyrovnajte ho rozťahnutím za bočné hrany.




- ▷ Otvorte strešné okienko.
- ▷ Spojte hrebeňový prút **2**. Strčte hrebeňový prút do vnútorných vreciek strechy stanu.
- ▷ Uzatvorte strešné okienko.

- ▷ Zaistite stan priloženými kolíkmi do zeme **3**. Zasuňte kolíky do zeme trochu šikmo do zeme, aby ste docielili väčší odpor.


Demontáž

1




- ▷ Zatvorte dvere.
- ▷ Odstráňte kolíky do zeme.
- ▷ Otvorte strešné okienko.
Odoberte hrebeňový prút a poskladajte ho.
- ▷ Uzatvorte strešné okienko.


2



- ▷ Stan poskladajte zatlačením bočných hrán k sebe a položte ho na zem.
- ▷ Položený stan ešte raz poskladajte.

3






Stan leží teraz plocho na zemi.
Aby ste ho teraz stočili na veľkosť vrečka
na uschovanie, postupujte takto:


- ▷ Kláknite si na hranu dna **D** a vrchol stanu **A** ťahajte k sebe podľa vyobrazenia.

4




- ▷ Vrchol stanu **A** zrolujte tak ďaleko, aby opäť ukazoval smerom od vás.

5




6




- ▷ Bočné časti **B** a **C** sa automaticky sformujú do kruhov. Keď sa vytvoria kruhy, citeľne sa uvoľní aj napnutie - postupujete správne!
- ▷ Kruhy **B** a **C** preložte cez seba a zatlačte ich nadol.
- ▷ Kruhy **B** a **C** zasuňte čo možno najviac do seba.

7



8



- ▷ Pevne podržte kruhy a zafixujte stan gumeným pásom. Gumený pás musí pritom prebiehať cez dlhšiu stranu.
- ▷ Odložte stan a zloženú podpornú tyč do vrečka na uschovanie.
- ▷ Odložte kolíky do zeme do malého priloženého vrecúška.



Načítajte si QR-kód a pozrite si názorné video
na zloženie stanu na ochranu rastlín.



<http://q-r.to/badp1P>

Číslo výrobku: 664 529

Made exclusively for:
Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
Germany, www.tchibo.sk