



Tchibo



sk Informácia o výrobku

Dôležité upozornenia o používaní a čistení

Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití dôkladne vyčistite valček na cesto a silikónové krúžky horúcou vodou s trochou prostriedku na umývanie riadu. Na tento účel odstráňte silikónové krúžky z valčeka na cesto.

Valček nenechávajte v oplachovacej vode zbytočne dlho, ale radšej ho rýchlo opláchnite pod tečúcou horúcou vodou. V opačnom prípade môže medzi jadro z nehrdzavejúcej ocele a silikónový poťah vniknúť voda.

Tip na uschovanie

Ak valček na cesto nepoužívate, nasad'te naň všetky 4 silikónové krúžky. Takto sa silikónové krúžky nestratia a pri ďalšom použití budete mať všetko poruke.

Výrobok je vhodný na umývanie v umývačke riadu. Silikónové krúžky je najlepšie umiestniť do koša na príbor, aby sa nestratili.

Pri čistení nepoužívajte pomôcky s ostrými hranami alebo špicaté nástroje, aby sa nepoškodil silikónový materiál.

Výrobok vždy čistite ihneď po použití, pretože vtedy sa najlepšie odstraňujú zvyšky cesta.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 665 474

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk