




# Kozmetické zrkadlo s LED



**sk** Návod na použitie

## **Vážení zákazníci!**

Vaše nové kozmetické zrkadlo s LED má 10-násobné zväčšenie a spolu s LED s jasom denného svetla vám umožní detailný mejkap.

Kozmetické zrkadlo s LED je vybavené silnou prísavkou a dá sa bezpečne pripevniť na stole alebo aj na stene s obkladačkami alebo zrkadle.

Kozmetické zrkadlo s LED môžete kývať a otáčať o 360°, a tak ho nasmerovať podľa vlastnej potreby.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!

## **Váš tím Tchibo**



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)

---

## Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.


Výrobok je navrhnutý na použitie v interiéroch.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.


- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu.  
Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení.

- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložением vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Výrobok umiestnite tak, aby nemohol spadnúť. Nebezpečenstvo poranenia sklenými črepinami.
- Ak výrobok nepostavíte, ale upevníte napr. na stene s obkladačkami alebo na zrkadle, zohľadnite bezpodmienečne upozornenia v kapitolách „Všeobecné informácie o prísavkách“ a „Upevnenie prísavky“.
- To, že sa prísavky občas uvoľnia je ich prirodzená vlastnosť! Na zabránenie vzniku poškodení prísavky z času na čas uvoľnite a znova upevnite.

## Prehľad (obsah balenia)



### zadná strana



## Všeobecné informácie o prísavke

### Výhody prísavky

- jednoduché upevnenie bez poškodenia podkladu
- jednoduché odstránenie bez zvyškov
- opakovane použiteľné
- príľnavosť adhéznymi silami a podtlakom




### Prečo nedrží moja prísavka?

To, že sa prísavky občas uvoľnia je ich prirodzená vlastnosť!

- ▷ Pod prísavky neumiestňujte nič rozbitné.
- ▷ Bežné prísavky z času na čas znovu pevne pritlačte!

### Správna príprava podkladu je rozhodujúca!

#### Hladký podklad:



napr. sklené a zrkadlové plochy, glazované kachličky

**Náš tip:** Pod prísavku vždy podlepte kúsok hladkej, transparentnej samolepiacej fólie. Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie.

#### Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt

**Náš tip:** Prostriedok na čistenie skla, ocot, kyselina citrónová alebo čistiaci alkohol (izopropanol).

## Čistá a suchá prísavka:

zbavená mastných zvyškov z výroby

**Náš tip:** Priľnavú plochu prísavky vyčistite teplou vodou a bežným prostriedkom na umývanie riadu.

## Uvoľnila sa prísavka?

- ▷ Vyčistite podklad a priľnavú plochu prísavky a nohu s prísavkou znovu upevnite. Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka stará.

## Je podklad dostatočne hladký?

**Náš tip:** Priľnavú plochu prísavky nasprenujte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad.




## Je prísavka príliš stará?

Po určitom čase umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spravidla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvodne priesvitný. V takomto prípade dosiahla prísavka prirodzenú životnosť.

## Vloženie/výmena batérií

1. Zatlačte jazýček na na kryte priehradky na batérie nadol a odoberte kryt priehradky na batérie.

2.  Vložte batérie podľa obrázka v priehradke na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).

3. Kryt priehradky na batérie opäť nasadte a zatlačte ho, kým počuteľne a citeľne nezapadne.


Keď svetlo stmavne alebo celkom zhasne, je potrebné vymeniť batérie.

---

## Upevnenie prísavky


1. **Dôkladne** vyčistite podklad a príľnavú plochu prísavky a osušte ich.

2. Prísavku pevne pritlačte na podklad.





3.



Nohu s prísavkou otočte v smere hodinových ručičiek, kým počuteľne a citeľne nezapadne.

Teraz je prísavka pevne prisatá.


### **POZORT** - Vecné škody

- To, že sa prísavky občas uvoľnia, je ich prirodzená vlastnosť! Na zabránenie vzniku poškodení prísavky z času na čas uvoľnite a znova upevnite.

## **Uvoľnenie prísavky**


1. Kozmetické zrkadlo s LED pevne držte, obzvlášť ak je upevnené na stene s obkladačkami, zrkadle a pod.

2.



Nohu s prísavkou otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa citeľne uvoľní.

3.





Potiahnite za lamelu prísavky.

Teraz sa dá výrobok odňať.

---

## Nasmerovanie kozmetického zrkadla s LED




Kozmetické zrkadlo s LED je k nohe s prísavkou pripojené guľovým kĺbom a dá sa tak hýbať a otáčať skoro do všetkých smerov.

Kozmetické zrkadlo s LED si tak môžete nasmerovať celkom podľa vašich potrieb.

Chytajte ho pritom podľa možností za rám, aby ste na zrkadlovej ploche nezanechali odtlačky prstov.

## Zapnutie a vypnutie LED osvetlenia



Stlačte spínač zap./vyp. na zapnutie alebo vypnutie LED osvetlenia.

---

## Čistenie

### **POZOR** - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

1. Vyberte batérie z výrobku.
2. Výrobok vyčistite mierne navlhčenou utierkou a poutierajte ho suchou handrou nepúšťajúcou vlákna.
3. Opäť založte batérie.

---

## Technické údaje

Model: 610 938

Batérie: 3x LR6 (AA)/1,5 V

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



## Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)

---

**Číslo výrobu: 610 938**