

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

LED multifunkčné svietidlo je určené na použitie v suchých interiéroch ako pomocné svetlo a orientačná pomôcka v tme. Je koncipované na súkromné použitie a nie je vhodné na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Za účelom montáže je tento výrobok dodávaný s drobnými dielmi (skrutkami). Tieto diely môžu byť po prehltnutí životu-nebezpečné. Zabráňte preto prítomnosti detí počas montáže výrobku.
- Výrobok nie je detská hračka. Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými výrobkami. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérií môže byť životu-nebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie/akumulátory a výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie/akumulátora alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

VAROVANIE pred poranením

- Nepozerajte sa dlhší čas priamo do svetla. Mohli by ste si tým poškodiť zrak.

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta príp. opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR -Vecné škody




- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložением vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a zariadenia. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, prachom a vlhkosťou. Zabráňte extrémnym pádom a nárazom.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Aby držiak prilepený lepiacimi prúžkami tesa® dobre držal na želanom mieste, musí byť podklad pred nalepením suchý, zbavený prachu, mastnotny, silikónu a vodného kameňa.
Podklad musí byť okrem toho pevný, hladký a mať dostatočnú nosnosť. Nerovné a pórovité povrchy nie sú vhodné ako podklad.
- Lepiace prúžky tesa® sú určené na jednorazové použitie. Trvalé teploty nad 40 °C znižujú príľnavosť lepiacich prúžkov tesa®. Pre teploty pod -15 °C sú lepiace prúžky tesa® nevhodné.
- Lepiace prúžky tesa® dosiahnu svoju plnú lepiacu silu až po cca 24 hodinách. Držiak nezaťažujte predčasne.
- Priložený montážny materiál je vhodný na montáž do skriň.
- Držiak upevnite tak, aby sa nič nepoškodilo v prípade, že LED multifunkčné svietidlo by raz spadlo.

- Ak by ste držiak opäť odstraňovali, nedá sa úplne vylúčiť, že na podklade zostanú zvyšky lepidla. Tieto sa dajú z vhodných, hladkých povrchov odstrániť jednoducho pošúchaním prstom. Rešpektujte: Ak je podklad pomaľovaný, môže sa farba uvoľniť spolu s lepiacimi prúžkami!
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.



www.tchibo.sk/navody


Vloženie/výmena batérií




Pripevnenie držiaka

Držiak môžete jednoducho upevniť lepiacimi prúžkami tesa® alebo priloženými skrutkami.


nalepenie




naskrutkovanie




Pripevnenie LED svietidla




Multifunkčné LED svietidlo je vybavené snímačom pohybu.



Snímač pohybu zachytí pohyb až v odstupe do 3 metrov v uhle 110° a zapne svetidlo.




Vytiahnutie LED svetidla



Tip: Ak LED svetidlo vytiahnete z držiaka, môžete ho použiť ako vreckové svetidlo.

Zapnutie/vypnutie




ON = LED sú trvalo zapnuté.

AUTO = LED svietia cca 30 sekúnd a potom sa automaticky vypnú, ak snímač pohybu nezaregistruje ďalší pohyb. Akonáhle snímač pohybu zaregistruje znovu pohyb, LED znovu zasvietia na cca 30 sekúnd.

OFF = LED sú trvalo vypnuté.

Technické údaje

Model:	384 559
Batérie:	3x LR03(AAA)/1,5 V
Trieda ochrany:	III 
Uhol zachytenia:	cca 110°
Dosah snímača:	cca 3 m
Doba svietenia:	cca 30 sekúnd
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzu-
jeme právo na technické a optické zmeny na
výrobku.



Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku: 384 559