




# Závesné svietidlo s LED

**sk** Návod na použitie a záruka



## Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v exteriéroch ako aj v interiéroch.


- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je určený do exteriéru. Sieťový adaptér zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to ochranu pred vniknutím drôtu a ochranu proti striekajúcej vode, ako napr. pri daždi. Svietidlo zodpovedá druhu krytia IPX4. Znamená to ochranu pred striekajúcou vodou.

Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Ak svietidlo nepoužívate, vždy ho uschovajte v dome, pretože bambusové pletivo nie je odolné voči poveternostným vplyvom.

- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Výrobok nezapájajte preto do zásuvky so stmievačom.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zasunutím sieťového adaptéra do zásuvky vždy zapojte najskôr prípojný kábel do svietidla a sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojnej zástrčky od prípojky, resp. prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať so svetelnými reťazami a pod. výrobkami.


- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...  
... pri poruchách počas prevádzky,  
... pri búrkach a  
... pred čistením výrobku.  
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Výrobok používajte len s priloženým prípojným káblom a sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu, vysokým teplotám alebo pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na svietidle, prípojnóm kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte len špecializovanému servisu, alebo sa obráťte na predajné miesto.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Akumulátory sú vo svietidle pevne zabudované a nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať. Pri poškodeniach na akumulátoroch alebo svietidle výrobok zlikvidujte.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky výrobok včas odoberte a uschovajte na chránenom mieste.

## Prehľad (obsah balenia)



**Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):**  
1x upevňovací hák

## Nastavenie výšky svetidla a zavesenie



1. Uvoľníte fixačnú skrutku na baldachýne.
2. Prípojný kábel zasunúť do baldachýnu alebo ho z neho vytiahnite v takej dĺžke, aby závesné svetidlo viselo v zelenej výške.
3. Opäť utiahnite fixačnú skrutku.
4. Na zavesenie používajte priložený upevňovací hák.

### **POZOR** - Vecné škody

Umiestnite svetidlo tak, aby ho nemohol zasiahnuť žiaden priamy prúd vody, ani v prípade neočakávanej dažďovej prehánky.


## Nabíjanie akumulátorov

**i** Svetidlo môžete používať v akumulátorovom režime alebo cez priame pripojenie k elektrickej sieti.

Na eliminovanie poškodenia sú akumulátory pri dodaní nabité len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátory úplne nabiť.

### **POZOR** - Vecné škody

Ochrana svetidla proti striekajúcej vode je zabezpečená len pri uzatvorenej krytke. Po nabíjaní vždy starostlivo uzatvorte krytku.




1. Otvorte kryt prípojky.
2. Pred zasunutím sieťového adaptéra do zásuvky vždy zapojte najskôr prípojný kábel do svetidla a sieťového adaptéra. Kontrolka svieti na červeno.
3. Keď kontrolka svieti na zeleno, sú akumulátory plne nabité.
4. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a prípojný kábel odpojíte od svetidla.
5. Dôkladne uzatvorte kryt prípojky, aby sa zachovala ochrana proti striekajúcej vode.

Doba nabíjania pri prázdnych akumulátoroch je cca 6 hodín. Doba prevádzky s plne nabitými akumulátormi je cca 8 hodín, v závislosti od okolitých podmienok (chlad skracuje dobu prevádzky).



- Svetidlo môžete zapnúť aj počas nabíjania. Doba nabíjania akumulátorov sa tým ale podstatne predĺži.
- Aby ste plnú kapacitu akumulátorov udržali čo najdlhšie, mali by ste akumulátory úplne nabiť každé 2 mesiace, a to aj pri ich nepoužití. Kapacita akumulátorov najdlhšie vydrží pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátorov skraca.

## Zapnutie a vypnutie / funkcia časovača



- ▷ Posuňte spínač na svetidle do polohy ...
  - ... **AUTO** na zapnutie svetidla s funkciou časovača.
  - ... **ON** na trvalé zapnutie svetidla.
  - ... **OFF** na vypnutie svetidla.

### Funkcia časovača:

LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle:  
 zapnuté: 6 hodín  
 vypnuté: 18 hodín  
 zapnuté: 6 hodín atď.

## Čistenie



**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Prístroj nevystavujte pôsobeniu vlhkosti. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

### POZOR - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Svetidlo utrite v prípade potreby navlhčenou handrou.
- ▷ Prípadne odstráňte prach z tienidla lampy pomocou prachovky.

## Technické údaje

Model: 384 855

### Sieťový adaptér

Vstup: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 5 V  $\overline{\text{---}}$  11 W 2,2 A  
 (symbol  $\overline{\text{---}}$  pre jednosmerný prúd)

Trieda ochrany: II

Druh krytia: IP44

### Svetidlo

Akumulátor: 2x lítiovo-iónový akumulátor,  
2200 mAh 3,7 V

(testované podľa UN 38.3) menovitá energia: 2x 8,14 Wh

Vstup: DC 5 V/2,2 A

Výstup: 4,2 V/1,03 A

Doba nabíjania: cca 6 hodín

Prevádzkový čas: cca 8 hodín

Žiarovka: 12x 0,5 W svetelné diódy (LED)

Druh krytia: IPX4  
 (ochrana proti striekajúcej vode)

Teplota prostredia: -5 až +40 °C

## Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudované akumulátory boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

**Pozor!** Tento prístroj obsahuje akumulátory, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov osadené pevne a nedajú sa vybrať bez zničenia prístroja. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátorov, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.

## Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

---

**Číslo výrobku: 384 855**

---

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.