

Šijový vankúšik s funkciou vibračnej masáže

(sk) Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Šijový vibračný vankúšik s funkciou masáže je určený na samomasáž a môže zlepšiť pocit fyzického komfortu.

Šijový vankúšik je určený na súkromné použitie. Nie je vhodný pre klinickú, masážnu prax, wellness štúdiá atď. Masážny prístroj nie je medicínsky prístroj a neslúži na ošetrovanie bolestivých prípadov. V prípade pochybností alebo neistoty sa pred použitím obráťte na svojho lekára.

• Výrobok používajte výlučne ...

... na povrchu tela.

... na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom popísaným v tomto návode na použitie. Použitie v rozpore s účelom určenia môže byť nebezpečné!

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.

Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Tento výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.

Na eliminovanie ujmy na zdraví dôrazne neodporúčame použitie prístroja v nasledujúcich prípadoch:

Výrobok nepoužívajte ...

... pri prolapse medzistavcových platničiek krčnej chrbtice.

... pri patologických zmenách na chrbtici.

... počas tehotenstva.

... pri chorobných zmenách alebo zraneniach v oblasti, ktorú chcete masírovať (napr. pri podliatinách, zápaloch, otvorených ranách, posune medzistavcových platničiek atď.).

... po požití látok, ktoré môžu viesť k obmedzeniu schopnosti vnímania (napr. lieky zmiernujúce bolesť, alkohol).

... na očiach, v blízkosti očí, na hrtane, na kostiach a kĺboch, v oblasti genitálií alebo obličiek alebo iných zvlášť citlivých častiach tela.

... pri ležaní v posteli.

... pol hodinu pred alebo po jedle.

... na zvieratách.

... pri viditeľných poškodeníach prístroja.

Pred použitím prístroja sa poraďte so svojím lekárom, predovšetkým ...

... ak trpíte na vážnu chorobu alebo ste po operácii.

... ak máte kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky.

... pri abnormálnom krvnom tlaku alebo vysokej horúčke

... pri trombózach.

... pri cukrovke.

... pri bolestiach neznámeho pôvodu.



• Doba masáže by nemala prekročiť 15 minút.

Dlhšia masáž môže viesť k prestimulovaniu svalstva. V niektorých prípadoch to môže viesť miesto k uvoľneniu svalov k ich zvýšenému napätiu.

• Ak by sa počas používania vyskytli bolesti alebo kožné vyrážky, okamžite ukončíte masáž a výrobok viac nepoužívajte.

Na zaistenie bezpečného používania rešpektujte nasledujúce upozornenia:

• Nepichajte do výrobku žiadne špicaté alebo ostré predmety, ako sú napr. zatváracie špendlíky a pod.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V prípade poruchy alebo poškodenia dajte výrobok opraviť do kvalifikovanej opravovne.

• Zapnutý výrobok nenechávajte bez dozoru.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Ak výrobok spadol do vody, nesmie sa viacej používať.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných škôd

• Chráňte výrobok pred vlhkosťou. Neponárajte ho do vody ani do iných kvapalín.

• Výrobok nepoužívajte pod posteľnou prikrývkou a pod. Prístroj sa zahreje a je veľmi horúci.

• Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

• Na prístroj si nesadajte! Nekladte naň ani žiadne ťažké predmety. Poškodí sa tým.

• Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Dodržiavajte dostatočný odstup od tepelných zdrojov, ako sú napríklad varné platne alebo rúry na pečenie.


• Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.

• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Vloženie batérií



1. Rozopnite zips na poľahu vankúšika.
2. Vytiahnite priehradku na batérie.
3. Vložte batérie tak, ako je zobrazené na dne priehradky na batérie. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
4. Znovu vložte priehradku na batérie do výrezu penovej hmoty.
5. Zatvorte zips.

Používanie



1. Založte si šijový vankúšik okolo záhľavia.
Alternatívne sa môžete o šijový vankúšik aj oprieť chrbtom alebo si ho podložiť po časť tela, ktorú chcete masírovať (napr. pod stehno).
2. Stlačte spínač zap./vyp. (viď šípku) ...
... 1x na zapnutie šijového vankúšika.
... 2x na vyššiu intenzitu.
... 3x na opätovné vypnutie šijového vankúšika.

Ošetrovanie

- ▷ Poľah môžete odobrať a prať ručne v umývadle. Zohľadnite aj pokyny na našej etike.
- ▷ Poľah nechajte pri normálnej izbovej teplote dobre vyschnúť. Nepoužívajte sušič na vlasy, poľah neukladajte na vykurovacie telesá a pod. Poľah navlečte na vnútornú časť, až keď je celkom uschnutý.
- ▷ Vnútorná časť sa **nesmie** prať!

Poruchy / pomoc

Výrobok sa nedá zapnúť.

- Nie sú batérie vybité?
- Sú batérie vložené správne? Dbajte na polaritu (+/-).

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Technické údaje

Model:	393 043
Batérie:	2x LR6(AA)/1,5 V
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Vrchný materiál:	100 % polyester
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

393 043