




Stolová lampa



sk Informácia o výrobku

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.

VAROVANIE pred poraneniami

- Akumulátor je osadený pevne a nedá a nesmie sa vymieňať. Pri poškodení akumulátora alebo samotnej lampy výrobok zlikvidujte.
- Nerozoberajte výrobok. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

POZOR - Vecné škody


- Výrobok chráňte pred vlhkosťou a neponárajte ho ani do vody alebo iných tekutín.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- Chránite výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Pri nabíjaní akumulátora dodržiavajte ...
 - ... pri pripojení USB sieťového adaptéra na elektrickú sieť technické údaje sieťového adaptéra.
 - ... pri pripojení na počítač príp. vopred zatvorte všetky otvorené aplikácie, aby ste zabránili strate dát v prípade problémov.
 - ... pri používaní powerbanky technické údaje powerbanky, ako aj príslušný návod na použitie.

Pripojenie lampy na elektrickú sieť / nabíjanie akumulátora

Lampu môžete prevádzkovať pripojením priamo na USB port resp. na elektrickú sieť pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia). Pritom sa súčasne nabíja integrovaný akumulátor. Alternatívne môžete lampu prevádzkovať aj bez použitia kábla (bez sieťového adaptéra) napájaním z integrovaného akumulátora.

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Ak chcete lampu prevádzkovať napájaním z akumulátora, akumulátor pred prvým použitím úplne nabite.



- ▷ Lampu pripojte podľa obrázka pomocou dodaného USB kábla k USB portu vášho počítača alebo do sieťového adaptéra s USB prípojkou (nie je súčasťou balenia). Proces nabíjania sa spustí automaticky. Kontrolka svieti na červeno. Akumulátor nabíjajte dovtedy, kým sa farba kontrolky nezmení z červenej na zelenú.

Doba nabíjania pri vybitom akumulátore: cca 3 hodiny.

Prevádzková doba s plne nabitým akumulátorom:

cca 4 hodiny (jasné svetlo - 100 %),

cca 8 hodín (tlmené svetlo - 75 %)


cca 10 hodín (tlmené svetlo - 50 %)

cca 13 hodín (tlmené svetlo - 25 %)

i Aby ste plnú kapacitu akumulátora udržali čo najdlhšie, mali by ste akumulátor vybiť a znovu nabiť každé 2 mesiace, a to aj pri jeho nepoužívaní. Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skraca.

Používanie



Lampa disponuje funkciou step dimming so štyrmi rôznymi stupňami jasu.



▷ Stlačte resp. ťuknite na podstavec lampy:

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1-krát | - jasné svetlo (100 %) |
| 2-krát | - tlmené svetlo (75 %) |
| 3-krát | - tlmené svetlo (50 %) |
| 4-krát | - tlmené svetlo (25 %) |
| 5-krát | - vypnuté |

Technické údaje

Model:	607 034
Akumulátor:	Lítiovo-iónový, 3,7V  1800 mAh (symbol  pre jednosmerný prúd)
(testované podľa UN 38.3)	menovitá energia: 6,66 Wh
Vstup:	USB DC5V 1A
Doba nabíjania:	cca 3 hodiny
Doba prevádzky:	cca 4 hodiny (jasné svetlo - 100 %), cca 8 hodín (tlmené svetlo - 75 %) cca 10 hodín (tlmené svetlo - 50 %) cca 13 hodín (tlmené svetlo - 25 %)
Žiarovka:	svetelné diódy (LED)
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk



V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani **vybité batérie a akumulátory** sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje mimo domového odpadu a odovzdať vybité batérie/akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Elektrické prístroje, batérie a akumulátory obsahujú nielen cenné materiály ale aj nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Číslo výrobku: 607 034
