




Elektrický mlynček na soľ a korenie



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Elektrický mlynček na soľ a korenie je určený na mletie kryštálovej soli a zrníček celého čierneho korenia. Nie je vhodný na mletie iných potravín, ako je zrnková káva, orechy a pod.

Prístroj je určený na používanie v súkromných domácnostiach a na spracovanie v nich bežne používaného množstva surovín. Prístroj nie je vhodný na komerčné ani domáce používanie, ako napr. v kuchyniach pre pracovníkov v predajniach, kanceláriách a pod., v poľnohospodárskych prevádzkach, zákazníkmi v hoteloch, motelloch, penziónoch a pod.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

Čistenie prístroja nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pritom pod stálym dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Uchovávajte preto nové, ale aj vybité batérie a samotný výrobok mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej preniknutia do tela okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Prístroj uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta v prípade potreby opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru

- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.

Vecné škody

- Nezapínajte mlynček bez surovín určených na mletie, pretože by sa pritom mohli poškodiť keramické mlecie kamene.
- Zásobník na soľ nenapĺňajte až po okraj, ale iba do približne 80 %. Pôsobením vlhkosti sa môžu kryštály soli rozpínať a spôsobiť poškodenie.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Ak sú batérie vybité alebo sa nechystáte výrobok dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie. Predídete tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií ani batérie s rôznymi kapacitami.
- Nepoužívajte poškodené alebo modifikované batérie.
- Pripájacie svorky v priehradke na batérie a póly batérií sa nesmú skratovať, napr. kovovými predmetmi.
- Pred vložením batérií vyčistite v prípade potreby kontakty batérií aj prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Neponárajte mlynček, resp. jeho súčasti nikdy do vody ani iných kvapalín.

- Nerozoberajte mlynček nad rámec pokynov uvedených v tomto návode.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy a pod.
- LED svetlo je pevne zabudované. Nie je možné ani dovolené ho meniť.

Technické údaje

Model: 714 948

Batérie: 4 x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO₂)

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Informácie o priložených batériách:

Výrobca: Maxell Asia, Ltd., Unit Nos.03B-06, 13/F,
909 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

E-mail: tomas@maxell.net.cn


Model: LR03(GD)

Dátum výroby: 2025-06

Krajina výroby: Čína

Uvedenie do prevádzky


Vloženie/výmena batérií




1. Podržte mlynček hore dnom, zatlačte pritom nadol úzku lištu na kryte priehradky na batérie a otvorte priehradku.
2. Vložte dnu batérie podľa znázornenia na obrázku. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Zasuňte výstupky na kryte priehradky na batérie do určených drážok v telese prístroja a zaklapnutím ho zatvorte. Musí sa počuteľne aj citeľne zaistiť.

Naplnenie mlynčeka kryštálovou soľou a celým čiernym korením

1.



2.



1. Posuňte veko mlecieho zásobníka z telesa prístroja proti smeru označenému šípku na veku. Zároveň pritom zatlačte na hornú časť veka, aby ste ho uvoľnili zo zaistenej polohy.
2. Do príslušnej priehradky **S**, resp. **P** nasypete dané suroviny na mletie (kryštálovú soľ, resp. zrníčka čierneho korenia). Dajte pritom pozor najmä na to, aby ste zásobník na soľ nenaplnili až po okraj, ale iba do približne 80 %.
3. Zasuňte veko späť na mlecí zásobník v smere šípky, až kým nebudete počuť a cítiť, ako sa zaistí.

Používanie

UPOZORNENIE - Vecné škody

Nezapínajte mlynček bez surovín určených na mletie, pretože by sa pritom mohli poškodiť keramické mlecie kamene.

1. Zo spodnej strany telesa prístroja odstráňte ochranný kryt.
2. Stlačením spínača...
... **S** a jeho podržaním zapnete **mlynček na soľ**.
... **P** a jeho podržaním zapnete **mlynček na korenie**.
Počas mletia sa rozsvieti aj LED svetlo v spodnej časti telesa prístroja.
3. Ak chcete mletie ukončiť, stačí uvoľniť príslušný spínač.


Nastavenie hrúbky mletia

UPOZORNENIE - Vecné škody

Pri nastavovaní jemnejšej hrúbky mletia neotáčajte nastavovacie kolieska až úplne na doraz. Vždy pritom nechajte malú medzeru, inak sa príslušný mlynček môže počas mletia zaseknúť.

Ak je mlynček zablokovaný zaseknutým mletým materiálom a príslušné nastavovacie koliesko sa nedá otočiť, podržte mlynček hore nohami a stlačte príslušný spínač **S** alebo **P** na niekoľko sekúnd, kým sa mletý materiál neuvoľní. Potom stlačte a otočte nastavovacie koliesko mierne smerom ku **COARSE**.

1. Uistite sa, že je naplnené dostatočné množstvo surovín na mletie. Zásobník na suroviny na mletie by mal byť naplnený minimálne na 50 %.
2. Stlačte príslušný spínač **S** alebo **P** na skontrolovanie nastavenej hrúbky mletia.
3. Ak chcete zmeniť stupeň mletia, mlynček otočte, aby ste sa dostali k nastavovacím kolieskam.
4. Jemne stlačte príslušné nastavovacie koliesko a súčasne ho otočte...
... v smere **FINE** - plynule nastavíte jemnejšiu hrúbku mletia.
... v smere **COARSE** - plynule nastavíte hrubšiu hrúbku mletia.



5. Potom skontrolujte, či novo nastavená hrúbka mletia zodpovedá vašim požiadavkám.

Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody

Neponárajte mlynček, resp. jeho súčasti nikdy do vody ani žiadnych iných kvapalín.

- ▷ Poutierajte **teleso prístroja** zvonka mäkkou, mierne navlhčenou handričkou, v príp. potreby pridajte trochu jemného prostriedku na umývanie riadu. Vynechajte pritom spínač **S** a **P** aj priehradku na batérie, aby do telesa nevnikla vlhkosť. Následne teleso osušte.
- ▷ V prípade potreby vyčistíte **mlecie kamene** zospodu okolo nastavovacích koliesok pomocou kefy, štetca alebo pod.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí sa životné prostredie.

Obal zlikvidujte podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 714 948