





Zoznamy zvukov



Číslo výrobku:
688 777

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje
www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok
www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Demo skladby

- Demo 1 Pre Elišku (Beethoven)
- Demo 2 Turecký pochod (Mozart)
- Demo 3 H Waltz (Rob Carroll)
- Demo 4 American Patrol (Glenn Miller)
- Demo 5 The heart asks pleasure first (čín. ľud. pieseň)
- Demo 6 Americký vojenský pochod (Banda Taurina)
- Demo 7 Love Story (Francis Lai)
- Demo 8 Carmen Overtúra (Georges Bizet)
- Demo 9 Chinese New Year (čín. ľud. pieseň)
- Demo 10 Menuet G-dur (Bach)
- Demo 11 Valčík, Op. 64-2, Cis-mol (Chopin)
- Demo 12 Santa Lucia (neapolská ľud. pieseň)
- Demo 13 Na krásnom modrom Dunaji (Johann Strauss II)
- Demo 14 Spring (čín. ľud. pieseň)
- Demo 15 Kánon (Johann Pachelbel)
- Demo 16 Tichá noc (Franz Xaver Gruber)
- Demo 17 Symfónia č. 5 (Beethoven)
- Demo 18 Jingle Bells (James Lord Pierpont)
- Demo 19 Menuet E-dur (Luigi Boccherini)
- Demo 20 Hlasy jari (Johann Strauss II)

Zoznam zvukov

číslo	názov	
zvuk 1	Acoustic Grand Piano	koncertné klavírne krídlo
zvuk 2	Bright Acoustic Piano	klavírne krídlo so svetlým zvukom
zvuk 3	Electric Grand Piano	elektrické klavírne krídlo
zvuk 4	Honky-tonk Piano	honky-tonk klavír
zvuk 5	Rhodes Piano	elektromechanický klavír
zvuk 6	Chorused piano	el. klavír s chorusovým efektom
zvuk 7	Harpichord	čembalo
zvuk 8	Clavi	klavichord
zvuk 9	Celesta	
zvuk 10	Glockenspiel	zvončeková hra
zvuk 11	Music Box	hudobná skrinka
zvuk 12	Vibraphone	vibrafón
zvuk 13	Marimba	
zvuk 14	Xylophone	xylofón
zvuk 15	Tubular Bells	rúrkové zvony
zvuk 16	Dulcimer	cimbal
zvuk 17	Drawbar Organ	ťahací organ
zvuk 18	Percussive Organ	perkusný organ
zvuk 19	Rock Organ	rockový organ
zvuk 20	Church Organ	kostolný organ
zvuk 21	Reed Organ	harmónium
zvuk 22	Accordion	akordeón
zvuk 23	Harmonica	ústna harmonika
zvuk 24	Tango Accordion	tango akordeón
zvuk 25	Acoustic Guitar (Nylon)	akustická gitara (nylon)
zvuk 26	Acoustic Guitar (Steel)	akustická gitara (oceľ)
zvuk 27	Acoustic Guitar (Jazz)	akustická gitara (džez)
zvuk 28	Acoustic Guitar (Clean)	akustická gitara (jasná)

zvuk 29	Acoustic Guitar (Muted)	akustická gitara (tlmená)
zvuk 30	Overdriven Guitar	predimenzovaná gitara
zvuk 31	Distortion Guitar	skreslená gitara
zvuk 32	Guitar Harmonics	gitarové akordy/harmónie
zvuk 33	Acoustic Bass	akustická basgitara
zvuk 34	E-Bass (Finger)	elektrická basgitara (prstová)
zvuk 35	E-Bass (Pick/Plektrum)	elektrická basgitara (trsátko/bicie)
zvuk 36	Fretless Bass	bezpražcová gitara
zvuk 37	Slap Bass 1	slapová basgitara 1
zvuk 38	Slap Bass 2	slapová basgitara 2
zvuk 39	Synthie-Bass 1	syntetická basgitara 1
zvuk 40	Synthie-Bass 2	syntetická basgitara 2
zvuk 41	Violin	husle
zvuk 42	Viola	viola
zvuk 43	Cello	violončelo
zvuk 44	Double Bass	kontrabas
zvuk 45	Tremolo Strings	tremolo sláčky
zvuk 46	Pizzicato Strings	pizzicato sláčky
zvuk 47	Orchestral Harp	orchestrálna harfa
zvuk 48	Timpani	tympany
zvuk 49	String Ensemble 1	sláčikový súbor 1
zvuk 50	String Ensemble 2	sláčikový súbor 2
zvuk 51	Synth Strings 1	syntetické sláčky 1
zvuk 52	Synth Strings 2	syntetické sláčky 2
zvuk 53	Choir/Chor: „Aah“	zbor: „Aah“
zvuk 54	Voice/Stimme: „Ooh“	hlas: „Ooh“
zvuk 55	Synth Voice	syntetický hlas
zvuk 56	Orchestra Hit	orchester
zvuk 57	Trumpet	trúbka
zvuk 58	Trombone	trombón

zvuk 59	Tuba	
zvuk 60	Muted Trumpet	tlmená trúbka
zvuk 61	French Horn	francúzska trúbka
zvuk 62	Brass Section	dychové nástroje
zvuk 63	Synth Brass 1	syntetické dychové nástroje 1
zvuk 64	Synth Brass 2	syntetické dychové nástroje 2
zvuk 65	Soprano Sax	sopránový saxofón
zvuk 66	Alto Sax	altový saxofón
zvuk 67	Tenor Sax	tenorový saxofón
zvuk 68	Baritone Sax	baritónový saxofón
zvuk 69	Oboe	hoboj
zvuk 70	English Horn	anglická trúbka
zvuk 71	Bassoon	fagot
zvuk 72	Clarinet	klarinet
zvuk 73	Piccolo	pikolová flauta
zvuk 74	Flute	priečna flauta
zvuk 75	Recorder	zobcová flauta
zvuk 76	Pan Flute	panova flauta
zvuk 77	Blown Bottle	fúkaná fľaša
zvuk 78	Shakuhachi	japonská flauta
zvuk 79	Whistle	píšťalka
zvuk 80	Okarina	okarína

Zvuky syntetizátora / zvukové efekty

zvuk 81	Lead 1 (Square)
zvuk 82	Lead 2 (Sawtooth)
zvuk 83	Lead 3 (Calliope)
zvuk 84	Lead 4 (Chiff)
zvuk 85	Lead 5 (Charang)
zvuk 86	Lead 6 (Voice/hlas)
zvuk 87	Lead 7 (Fifths)
zvuk 88	Lead 8 (Bass+Lead)
zvuk 89	Pad 1 (New age)
zvuk 90	Pad 2 (Warm)
zvuk 91	Pad 3 (Polysynth)
zvuk 92	Pad 4 (Choir/zbor)
zvuk 93	Pad 5 (Bowed)
zvuk94	Pad 6 (Metallic)
zvuk 95	Pad 7 (Halo)
zvuk 96	Pad 8 (Sweep)
zvuk 97	PX 1 (Rain/dážď)
zvuk 98	PX 2 (Soundtrack)
zvuk 99	PX 3 (Crystal)
zvuk 100	PX 4 (Atmosphere/atmosféra)
zvuk 101	PX 5 (Brightness/jas)
zvuk 102	PX 6 (Goblins/škriatkovia)
zvuk 103	PX 7 (Echoes/ozveny)
zvuk 104	PX 8 (Sci-Fi)
zvuk 105	Sitar
zvuk 106	Banjo

zvuk 107	Shamisen	japonská lutna s dlhým krkom
zvuk 108	Koto	japonská citera s klenutou doskou
zvuk 109	Kalimba	africký prstový klavír
zvuk 110	Dudelsack	dudy
zvuk 111	Fidel	lutna
zvuk 112	Shanai	indický drevený dychový nástroj
zvuk 113	Tinkle Bell	zvončeky
zvuk 114	Agogo	perkusný nástroj v tvare zvončeka
zvuk 115	Steel Drums	oceľové bicie nástroje
zvuk 116	Woodblock	drevený perkusný nástroj
zvuk 117	Taiko Drum	japonský rúrkový bubon
zvuk 118	Melodic Tom	melodické bubny
zvuk 119	Synth Drum	syntetické bubny
zvuk 120	Reverse Cymbal	obrátený cimbál
zvuk 121	Guitar Fret Noise	zvuky vybrnkávania gitary
zvuk 122	Breath Noise	zvuk dýchania
zvuk 123	Seashore	šum mora
zvuk 124	Bird Tweet	vtáčí štebot
zvuk 125	Telephone Ring	zvuky telefónu
zvuk 126	Helicopter	zvuky helikoptéry
zvuk 127	Applause	potlesk
zvuk 128	Gunshot	výstrel zo zbrane

Zoznam rytmov

číslo	názov	tempo	číslo	názov	tempo
RH1	Beat 1	148	RH29	Trip Hop	109
RH2	8 Beat 2	130	RH30	Ground bet	94
RH3	8 Beat 3	116	RH31	Saturday N.	110
RH4	8 Beat Adria	100	RH32	70's Disco	117
RH5	8 Beat Party	120	RH33	Disco Choco	106
RH6	8 Beat Rock	116	RH34	Disco Hands	122
RH7	Root Rock	128	RH35	Disco Funk	126
RH8	Hard Rock	120	RH36	Disco Fox	125
RH9	16 Beat Pop	80	RH37	Disco Party	120
RH10	16 Guitar Pop	100	RH38	Big Band 1	134
RH11	Kool Shuffle	88	RH39	Big Band 2	184
RH12	Pop Shuffle	90	RH40	Big Band 3	92
RH13	Jazz Rock	100	RH41	Swing	154
RH14	16 Beat Ballad	76	RH42	Swing Fox	192
RH15	Slow & Easy	70	RH43	Shuffle	158
RH16	Love Song	70	RH44	Acoustic Jazz	140
RH17	Organ Ballad	78	RH45	Jazz Ballad	76
RH18	Analog Ballad	77	RH46	Dixieland	110
RH19	6/8 Slow Rock	68	RH47	Soul Shuffle	106
RH20	Modern 6/8	56	RH48	Cat Groove	180
RH21	Acoustic Bld	158	RH49	Gosp Brothers	108
RH22	House	120	RH50	Gosp Sisters	90
RH23	Euro Beat	145	RH51	Boogie Woogie	166
RH24	Euro House	146	RH52	Coco Twist	176
RH25	Trance	128	RH53	Rock & Roll	176
RH26	Club Dance	123	RH54	60's R & Roll	170
RH27	Techno1	152	RH55	Soul	116
RH28	Techno2	85	RH56	Rock Shuffle	137

číslo	názov	tempo	číslo	názov	tempo
RH57	Motown Soul	150	RH84	Ober Walzer	192
RH58	6/8 Blues	68	RH85	Polka Pop	126
RH59	Country Rock	148	RH86	Tarantella	136
RH60	Country 2/4	105	RH87	Reel	112
RH61	Country 8 Beat	124	RH88	Musette	208
RH62	Country Pop	180	RH89	Jazz Waltz	194
RH63	Country Swing	150	RH90	Christmas	80
RH64	Country Shuffle	126	RH91	Slow Waltz	90
RH65	Country Ballad	72	RH92	Vienna Waltz	180
RH66	Country Waltz	140	RH93	English Waltz	90
RH67	Blue Grass	142	RH94	Slow Fox	108
RH68	Hoedown	128	RH95	Quickstep	200
RH69	Latin Pop	120	RH96	Foxtrott	186
RH70	Samba City	110	RH97	Tango	130
RH71	Bossa Bova	160	RH98	Samba	104
RH72	Guitar Bossa	136	RH99	Rumba	112
RH73	Mambo	104	RH100	Cha Cha Cha	132
RH74	Salsa	106			
RH75	Beguine	120			
RH76	Gypsy Rumba	166			
RH77	Pop Rumba	160			
RH78	Happy Reggae	88			
RH79	Disco Latin	100			
RH80	US March	116			
RH81	German March	112			
RH82	6/8 March	120			
RH83	Ober Polka	128			