


Vážení zákazníci!

Umyvanie riadov počas párty alebo po nej? Žiaden problém!
S vašou novou kefou na fľaše a poháre pôjde práca ľahko od ruky.
S kužeľovým kefovým nastavcom môžete odstrániť nečistoty aj z rohov a hrán.

Želáme vám veľa úspechov s vašou novou kefou na fľaše a poháre.

Vás tím Tchibo



Pre vašu bezpečnosť

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Elektrická kefa na fľaše a poháre je určená na čistenie vhodných fliaš, pohárov, dojčenských fliaš a cumlíkov a pod.
Nie je vhodná na starostlivosť o telo alebo o zvieratá.
Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzeniami fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj si nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Uchovávajte prístroj a nabíjaci kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok je vhodný do kuchyne a zodpovedá stupňu ochrany IPX7. To znamená, že výrobok je **pri zatvorenom kryte** USB portu chránený proti vniknutiu vody pri **krátkom** ponorení do vody. Do vody ani iných kvapalín ale neponárajte na **dlhšiu dobu** rukoväť. V **žiadnom prípade** ju nenechávajte ponorenú vo vode. Voda nesmie zdola preniknúť na elektrické diely.
- Nabíjaci kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Vylúčte kontakt nabíjacieho kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky a nezapájajte ho na nabitie do elektrickej siete pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo nabíjacom kábli, resp. po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni.
- Používajte len originálne príslušenstvo.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom pri nabíjaní akumulátora

- Výrobok sa smie nabíjať len v suchých priestoroch v interiéri. Nedotýkajte sa sieťového adaptéra mokрыmi rukami.
- Nenabíjajte prístroj v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou ani s inými tekutinami, ak je zapojený do elektrickej siete. Výrobok neponárajte počas nabíjania do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Používajte len vhodný sieťový adaptér na nabíjanie (nie je súčasťou balenia) a len pribalený nabíjaci kábel. Nepoužívajte poškodený sieťový adaptér ani sa ho nepokúšajte opraviť.
- Prístroj zapájajte na nabíjanie iba do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom použitého sieťového adaptéra. Používajte dobre dostupnú zásuvku, aby ste v prípade potreby mohli sieťový adaptér rýchlo vytiahnuť.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas nabíjania, pri búrkach a pred čistením prístroja.

Varovanie pred požiarom/výbuchom

- Tento výrobok obsahuje liťovo-iónový akumulátor. Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehrozíte/nerozoberajte.
- Poškodené akumulátory sa nesmú dostať do kontaktu s vodou.
- Akumulátor zabudovaný vo výrobku nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Počas nabíjania sa výrobok zohreje. Nezakrývajte výrobok.
- Výrobok nenabíjajte v blízkosti explozívnych plynov.

Vecné škody


- Nečistite citlivé povrchy, ktoré nie sú vhodné na ošetrovanie pomocou kefy na fľaše a poháre. Mohlo by dôjsť napr. k poškodeniu autolakov.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie kefou a pri čistení pomocou nej nepoužívajte agresívne chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Nabíjanie akumulátora

Pred prvým použitím, pri spomalení prístroja počas prevádzky a keď začne blikať kontrolka v spínači zap./vyp., musíte nabíť akumulátor.


- Prístroj sa počas nabíjania nesmie používať.
- Na šetrenie elektrickej energie vytiahnite po nabití USB sieťový adaptér zo zásuvky.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne, aj keď prístroj nepoužívate, každé 2 až 3 mesiace.

Doba nabíjania: cca 3 hodiny
Prevádzková doba akumulátora: cca 150 minút



4. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjaci kábel z prípojky na rukoväti.
5. Sklopte kryt znova nadol a pevne ho zatlačte, aby ste znemožnili vniknutiu vlhkosti.

Použitie



- Stlačte spínač zap./vyp...
- ... **1x** = Kefový nastavce sa otáča pomaly.
 - ... **2x** = Kefový nastavce sa otáča rýchlo.
 - ... **3x** = Prístroj je vypnutý.
3. Vyčistite poháre, fľaše a pod. Pritom ponárajte podľa možnosti do vody len kefovú nastavce, nie rukoväť. Pohybujte kefou na fľaše a poháre pri oplachovaní trochu nahor a nadol. Netlačte silno, pretože prístroj sa potom zastaví.

- Ak sa prístroj zastaví a kontrolka spínača zap./vyp. bliká, musí sa nabíť akumulátor. Prístroj vypnite a pred jeho ďalším používaním akumulátor nabíte.

Čistenie prístroja

- ▷ Po každom použití vyčistite prístroj takto:
1. V prípade potreby odstráňte kefovú nastavce z rukoväti.
 2. Umyte kefovú nastavce v teplej vode s pridaním jemného čistiaceho prostriedku.
 3. Rukoväť poutierajte mierne vlhkou handrou nepúšťajúcou vlákna. Kryt musí byť pritom pevne uzatvorený.
 4. Pred opätovným používaním, odložením alebo nabíjaním akumulátora nechajte všetky diely úplne vyschnúť.

Technické údaje

Model:	726 571
Akumulátor: (nevyhnutelný) (testovaný podľa UN 38.3)	Liťovo-iónový, 3,7 V DC 1500 mAh, Menovitá energia: 5,55 Wh, Výrobca: Ningbo lvneng lithium battery technology CO.,LTD., 220 Jiangning Road, Jiangkou Street, Fenghua, 315504 Ningbo, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (Čína)
Doba nabíjania: Prevádzková doba akumulátora:	cca 3 hodiny cca 150 minút
Výkon:	3 - 9 W
Stupeň ochrany:	IPX7 (pri zatvorenom kryte USB portu chránený proti vniknutiu vody pri krátkom ponorení do vody)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vyplešovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty liťových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prepleťte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia tela výrobku. Neodborná manipulácia je riskantná. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozbrať prístroj.