


Nastavenie zámku s číselníkmi

Pri kúpe je nastavená číselná kombinácia 000. Pre nastavenie inej číselnej kombinácie postupujte nasledovne:



1. Nastavte prednastavenú číselnú kombináciu.
Na kontrolu skúste, či sa otváracia páčka **A** dá stlačiť v smere šípky.
Pri nastavení nechajte ťahače zipsov mimo zámku.
2. Ceruzkou alebo iným predmetom zatlačte nastavovací gombík **B** tak, aby sa zaistil.
3. Nastavte želanú číselnú kombináciu.
4. Stlačte silne otváraciu páčku **A**. Nastavovací gombík vyskočí do pôvodnej polohy. Vaša nová číselná kombinácia je nastavená. Skontrolujte funkciu: Ťahače zipsov sa teraz dajú vtlačiť do zámku.

Po prestavení číselníkov sa teraz otváracia páčka nebude dať zatlačiť. Zámok je zablokovaný.

- Pri neskoršom nastavovaní inej číselnej kombinácie zopakujte kroky 1. až 4. Vychádzajte pritom z poslednej nastavenej číselnej kombinácie.

Pred uzamknutím batožiny skontrolujte bezchybný stav cestovného zámku TSA. Poznačte si svoju osobnú číselnú kombináciu a odložte si ju na bezpečné miesto! Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie zámku s číselníkmi.


K tomuto cestovnému zámku TSA nie je pribalený žiaden kľúč, pretože ho majú k dispozícii len colné orgány. V prípade potreby sú tak colné orgány schopné okamžite otvoriť batožinu bez poškodenia zámku.



Podľa loga na vašom zámku bezpečnostný personál zistí, že dokáže otvoriť zámok a nemusí ho vylamovať.

Varovanie: Ak bol zámok otvorený colným úradníkom a nebol opätovne uzamknutý, nie je možné ho opätovne uzamknúť **žiadnym nástrojom**. Zodpovedajúci kľúč je uložený len u colného úradu. Ak sa o to napriek tomu pokúsite, zámok sa zničí a nebude ho možné ďalej používať.

zatvorený zámok



otvorený zámok

