

LED multifunkčné svietidlá, 2 ks

sk Informácia o výrobku

Bezpečnostné upozornenia



- LED multifunkčné svietidlá sú určené na použitie v suchých interiérových priestoroch ako pomocné svetidlo a pomôcka pri orientácii v tme. Nie sú vhodné na osvetlenie miestnosti.
Sú určené len na použitie v súkromných domácnostiach a nie sú vhodné na komerčné použitie.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri ich vytečení.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rozdielnou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Neponárajte LED svietidlá do vody alebo iných tekutín.
- Nepozerajte sa priamo do svetla LED svietidiel.
- LED svietidlá nenalepujte na citlivé povrchy, ktoré sa môžu poškodiť, keď LED svietidlá budete chcieť odstrániť.
- Snímač pohybu neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.
- Z dôvodu mimoriadne dlhej životnosti LED diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- Aby lepiace prúžky tesa® dobre držali, musí byť podklad dostatočne pevný, čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty.

Technické údaje

Model:	726 563
Batérie:	2 x 3 batérie LR6 (AA)/1,5 V
Doba svietenia (s 1 súpravou batérií):	cca 100 hodín
Automatika vypínania po:	cca 30 sekundách
Uhol snímania snímača:	cca 120°
Dosah snímača:	3 m
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Informácie o priložených batériách

Výrobca:

New Leader Battery Industry Ltd., No. 10,
Chuangye Road, Industrial Park, Dinghu
District, Zhaoqing, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, www.newleader.com.hk

E-mail: sz@newleader.cn

Model: NEW LEADER LR6 AA 1.5V


Dátum výroby: 2025/06

Krajina výroby: Čína




www.tchibo.sk/navody


Vloženie batérií



1. Zatiačte nástenný držiak na zadnej strane na stranu podľa vyobrazenia.



2. Zachyťte sa o výrez na kryte priehradky na batérie a zdvihnite ho nahor.
3. Vložte batérie do priehradky na batérie podľa vyobrazenia. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
4. Zložte naspäť kryt priehradky na batérie.




5. Nasadíte nástenný držiak opäť na zadnú stranu podľa vyobrazenia a zasuňte ho na stranu. Musí sa citeľne zaistiť.

Upevnenie svetidla




Zohľadnite, že lepiace podložky sa neskôr nemusia dať jednoducho odlepiť. Pri ich odstraňovaní by ste zo steny mohli strhnúť farbu, tapetu a pod. a spôsobiť rozdiely vo svetlosti podkladu. Príp. zvyšky lepidla môžete z dreva a iných pevných povrchov odstrániť rozpúšťadlami (napr. benzín na čistenie a pod.).

Rešpektujte pritom takisto pokyny výrobcu. Pôsobenie prostriedku si najskôr vyskúšajte na nenápadnom mieste na podklade.




1. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej podložky a lepiacu podložku pevne pritlačte do stredu zadnej strany nástenného držiaka.



2. Odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej strany lepiacej podložky.
3. Svetidlo pevne pritlačte na želané miesto.

Používanie



ON Na trvalé zapnutie svetidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**.

OFF Na trvalé vypnutie svetidla posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

AUTO Na používanie svetidla so snímačom pohybu posuňte spínač zap./vyp. do polohy **AUTO**.

Ak niekto za úsvitu, súmraku alebo tmy vstúpi do oblasti snímača pohybu, svetidlo sa zapne a po cca 30 sekundách sa automaticky vypne.

Číslo výrobku: 726 563