


Kozmetické zrkadlo s LED osvetlením

sk Návod na použitie



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nedošlo k poraneniu alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na súkromné použitie vo vnútorných priestoroch a nie je vhodný na komerčné účely. Vstavané diódy LED nie sú vhodné na osvetlenie miestností.

Nebezpečnosť pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečnosť, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovajte mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečnosť zásahu elektrickým prúdom

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku nechajte vždy vykonať iba v špecializovaných servisoch. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

• Pri nabíjaní akumulátora kozmetického zrkadla s LED osvetlením dodržiavajte tieto pokyny:

- Kozmetické zrkadlo s LED osvetlením nikdy nenabíjajte v kúpeľni ani vo vlhkých miestnostiach. Nabíjajte ho iba v suchých interiéroch.
- Ak je kozmetické zrkadlo s LED osvetlením mokré, nechajte ho dôkladne vysušiť, skôr než ho pomocou nabíjacieho kábla USB zapojíte do elektrickej siete.
- Na výrobok alebo do bezprostredného okolia výrobku neumiestňujte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Nádoba sa môže prevrátiť a kvapalina môže narušiť elektrickú bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Na nabíjanie používajte iba vhodné sieťové adaptéry USB, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v kapitole „Technické údaje“.
- Nepoužívajte poškodené nabíjačky ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Kozmetické zrkadlo s LED osvetlením nezapájajte do elektrickej siete, ak sú na zrkadle samotnom alebo na nabíjacom kábli USB viditeľné poškodenia.
- Počas nabíjania nezakrývajte kozmetické zrkadlo s LED osvetlením.

Nebezpečnosť popálenia/požiaru

- Vstavaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať ani vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečnosť výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na odborný servis.
- Neumiestňujte do blízkosti výrobku žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky. Sviečky a iné zdroje otvoreného ohňa musia byť vždy v dostatočnej vzdialenosti od výrobku, aby sa zabránilo šíreniu požiaru.
- **Pozor!** Výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Ten sa nesmie rozbíjať, vhadzovať do ohňa ani skratovať. Zároveň sa nesmie vystavovať intenzívnemu teplu ani extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.

Nebezpečnosť poranenia

- Výrobok umiestnite tak, aby nemohol spadnúť. Nebezpečnosť poranenia v prípade rozbitia skla!


Vecné škody

- Kozmetické zrkadlo s LED osvetlením a nabíjací kábel USB nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Dbajte na to, aby do pripájacej zásuvky USB nevnikla žiadna vlhkosť.
- Nabíjací kábel USB umiestnite tak, aby počas nabíjania nedopadli nedošlo k jeho zachyteniu a stiahnutiu kozmetického zrkadla s LED osvetlením na zem.
- Nabíjací kábel USB sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Nabíjací kábel USB taktiež nekladte do blízkosti ostrých hrán a zdrojov tepla.
- Výrobok nevystavujte silným otrasom a chráňte ho pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy a pod.
- Vstavané diódy LED sa nedajú a ani nesmú vymieňať.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty či ošetrovacie prostriedky na nábytok nerozleptajú alebo nerozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, pod výrobok v prípade potreby položte protišmykovú podložku.

Technické údaje

Model:	724 765
Akumulátor:	lítiovo-iónový 3,7 V — 1200 mAh menovitá energia: 4,44 Wh (nie je možné vymeniť)
Vstup:	5 V — 0,5 A (symbol — označuje jednosmerný prúd)
Dĺžka nabíjania:	cca 3 hodiny
Dĺžka svietenia (s plne nabitým akumulátorom):	cca 4 hodiny (100 % intenzita svetla)
Svietidlo:	LED
Trieda ochrany:	III
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Montáž




1. Kozmetické zrkadlo s LED osvetlením namontujte podľa znázornenia na obrázku.
2. Detailné zrkadlo upevnite pritlačením pomocou prísaviek na ľubovoľné miesto na ploche zrkadla.

Nabíjanie akumulátora


Aby sa predišlo poškodeniu akumulátora, je akumulátor pri dodaní nabitý iba na polovicu svojej kapacity. Pred prvým použitím preto úplne nabite akumulátor pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) v elektrickej sieti.

Počas nabíjania môžete zapnúť LED osvetlenie, v dôsledku toho sa však predlží čas nabíjania.



1. Jeden koniec nabíjacieho kábla USB zapojte do pripájacej zásuvky na zadnej strane kozmetického zrkadla s LED osvetlením.
 2. Druhý koniec nabíjacieho kábla USB s vhodným sieťovým adaptérom zapojte do elektrickej zásuvky.
- Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjania na červeno. Bežný proces nabíjania trvá pri úplne vybitom akumulátore cca 3 hodiny. Po úplnom nabití akumulátora bude kontrolka nabíjania svietiť na zeleno.
3. Po nabití vytiahnite sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a odpojte nabíjací kábel USB od kozmetického zrkadla s LED osvetlením.
- S úplne nabitým akumulátorom môžete LED osvetlenie zrkadla používať cca 4 hodiny. Ak sa už LED osvetlenie nedá zapnúť, najskôr je nutné znova úplne nabiť akumulátor.

Zapnutie/vypnutie alebo stmienie LED osvetlenia



1. **Na zapnutie** obvodového LED osvetlenia ťuknite 1-krát na vypínač v spodnej časti plochy zrkadla.
 2. **Na stmienie** položte prst na vypínač a podržte ho na ňom. Intenzita svetla sa plynule stlmí. Prst nákrátko odťahnite od vypínača a následne ho naň znova položte. Intenzita svetla sa opäť plynule zvýši.
 3. **Na vypnutie** znova 1-krát ťuknite na vypínač.
- Pri zapnutí sa diódy LED vždy rozsvietia s najvyššou intenzitou.

Čistenie

- ▷ Bambusové súčasti a kovový tyč v prípade potreby poutierajte mäkkou utierkou navlhčenou malým množstvom vody a následne utrite suchou handrou. Do pripájacej zásuvky USB sa nesmie dostať žiadna vlhkosť!
- ▷ Plochy zrkadla opatrne očistite mäkkou utierkou navlhčenou malým množstvom čistej vody (nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo!) a následne ich utrite dosucha.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Zlikvidujte **obal** podľa pravidiel triedeného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré spotrebiče bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská samospráva. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej samosprávy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Pri lítiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou zalepte kontakty.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Číslo výrobku: 724 765

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 2297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk