

Stojacia lampa s LED

sk Informácia o výrobku a záruka


Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedoplatením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v exteriéroch ako aj v interiéroch.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je určený do exteriéru. Sieťový adaptér zodpovedá stupňu ochrany IP44. Znamená to ochranu pred vniknutím drôtu a ochranu proti striekajúcej vode, ako napr. pri daždi. Lampa zodpovedá stupňu ochrany IPX4. Znamená to ochranu pred striekajúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Ak lampu nepoužívate, vždy ju uschovajte v dome, pretože bambusové pletivo nie je odolné voči poveternostným vplyvom.




- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. Na znížovanie intenzity svietivosti LED diód sa smie používať výlučne samotná lampa. Výrobok nezapájajte do zásuvky so stmievačom.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zasunutím sieťového adaptéra do zásuvky vždy zapojte najskôr prípojný kábel do lampy a sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojnej zástrčky od prípojky, resp. prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať so svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením výrobku.Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

- Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu, vysokým teplotám, mechanickým záťažiam a pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Neuvádžajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného výrobku, prípojného kábla alebo sieťového adaptéra.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Akumulátor je v lampe osadený pevne a nedá a nesmie sa vymieňať. Pri poškodeniach akumulátora alebo samotnej lampy zlikvidujte výrobok.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Lampa je pri uzatvorenej prípojke, resp. uzavretom sieťovom adaptéri chránená proti striekajúcej vode, ale nie je vodotesná. Chráňte lampu pred silným dažďom a mlákami a neponárajte ju do vody.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistíte včasnú demontáž výrobku alebo jeho chránené uschovanie.


Dielce

Na montáž potrebujete:




1 x

1




1 x

2




1 x

3




1 x

4




1 x

5



4 x

A




4 x

B




Montáž


1




2




3



4



Uvedenie do prevádzky



Používanie

Zapnutie/vypnutie

- ▷ Stlačte krátko spínač zap./vyp., aby ste lampu zapli, resp. vypli.

Timenie svetla

Lampa má 3 stupne jasu.

Po zapnutí svieti lampa s naposledy nastaveným stupňom jasu.

- ▷ Stlačte dlho spínač zap./vyp. v zapnutom stave na zmenu intenzity jasu:
100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % atď.

Nabíjanie akumulátora



Lampu môžete používať v prevádzke na akumulátor alebo prostredníctvom priameho pripojenia na elektrickú sieť.

- Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Nabite akumulátor pred prvým použitím. Doba nabíjania pri vybitom akumulátore cca 4 hodiny, prevádzková doba s plne nabitým akumulátorom cca 4 hodiny (100 % jas), 8 hodín (50 % jas), 16 hodín (25 % jas).
- Kontrolka nabíjania svieti počas nabíjania na červeno. Ak je akumulátor úplne nabitý, svieti na zeleno.
- Lampu môžete zapnúť aj počas nabíjania. V každom prípade je však potom potrebný podstatne dlhší čas na nabitie akumulátora.

POZOR - Vecné škody

Po nabíjaní resp. po vytiahnutí prípojnej zástrčky z lampy nasadíte na prípojku vždy ochrannú krytku, aby ste ju chránili pred vlhkosťou.



Aby ste plnú kapacitu akumulátora udržali čo najdlhšie, mali by ste akumulátor vybiť a znovu nabiť každé 2 mesiace, a to aj vtedy, keď lampu nepoužívate. Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skrakuje. Ak by nabíjanie nefungovalo, vytiahnite na krátky čas nabíjací kábel a pokúste sa o to znova.

Čistenie

1. Príp. vytiahnite sieťový adaptér a prípojný kábel.
2. Všetky diely čistite mierne navlhčenou hubkou.
3. Prípadne odstráňte prach z tienidla lampy pomocou prachovky.

Technické údaje

Model: 626 442

Sieťový adaptér

Vstup: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 5 V  10 W 2 A
(symbol  pre jednosmerný prúd)

Trieda ochrany: II 

Stupeň ochrany: IP44

Lampa

Akumulátor: 1x líťovo-iónový akumulátor,
2500 mAh

(testovaný podľa
UN 38.3) menovitá energia: 9,25 Wh

Vstup: DC 5 V/2 A

Výstup: 4,2 V/350 mA

Doba
nabíjania: cca 4 hodiny

Doba prevádzky
(jasné): cca 4 hodiny

(mierne stmienené): cca 8 hodín

(veľmi stmienené): cca 16 hodín

Žiarovka: 12 x 0,2 W svetelné diódy (LED)

Stupeň ochrany: IPX4
(ochrana proti striekajúcej vode)

Teplota
prostredia: -5 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje
právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Vypálené LED žiarovky sa musia likvidovať ekologicky v zbernom dvore pre elektroodpad.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie

3 rokov od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

Zákaznícky servis



0800 212 313

(bezplatne)

V pondelok až piatok od 8:00 do 20:00 hod.

V sobotu od 8:00 do 16:00 hod.

E-mail: servis@tchibo.sk

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



Ak je potrebné výrobok zaslať, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **telefónne číslo** (cez deň) a/alebo **e-mailovú adresu**,
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**.

Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, informujte nás, či:

- žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu alebo
- žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy (na vaše náklady) alebo
- žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu

sa prosím obráťte na náš zákaznícky servis.

Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.

Číslo výrobku: 626 442
