


sk Návod na použitie


## Čistenie odtokového otvoru



Škrabku používajte **opatrne** a **nevyvíjajte príliš veľký tlak**, aby ste nepoškriabali citlivé povrchy a predišli poškodeniu.


## Čistenie odtokovej rúry

1.



Odskrutkujte kryt z konca rukoväte a vytiahnite kefku na čistenie odtokovej rúry.


2.



Kefku čo najviac narovnajete.


**Tip:** Otvorte kohútik a nechajte tiecť teplú vodu, pokým budete zasúvať kefku do odtokovej rúry. Tečúca voda tiež uľahčí vytiahnutie kefy z odtoku, ak sa zasekne.

3.




Pomaly zasúvajte kefku do odtoku. Otáčajte ňou sem a tam, ...

4.



... pohybujte kefkou nahor a nadol a otáčajte ju pritom.

5.



Potom kefku opäť pomaly a súčasne otáčaním vytiahnete z odtoku.

6.

Kefku následne vyčistíte pod teplou tečúcou vodou. Pred opätovným zložením a uschovaním kefy v rukoväti ju nechajte dôkladne uschnúť.