



Odpojenie kefy na dlaždice od rukoväti (na jej čistenie po použití)



Upevnenie kefy na dlaždice na teleskopickú tyč (mopu na podlahy - č. výrobku 718 426)



Dôležité upozornenia

- Buďte opatrní pri uvoľňovaní kefy na dlaždice od telescopickej tyče, aby ste sa nepricvikli na zacvakávacom uzávère.
- Telescopickú tyč utrite v prípade potreby vlhkou handričkou nepúšťajúcou vlákna.
- Kefu na dlaždice vyčistite po jej použití pod tečúcou teplou vodou a príp. použite jemný čistiaci prostriedok.
- Ak sa chcete s výrobkom rozlúčiť, zlikvidujte ho podľa aktuálnych predpisov. Obal likvidujte separovane.