



Pripevnenie mikrovláknovej podložky na mop



Pripevnenie mopa na teleskopickú tyč



Dôležité upozornenia

- Bud'te opatrní pri uvoľňovaní mopa od teleskopickej tyče, aby ste sa nepricvikli na zacvakávacom uzávere.
- Teleskopickú tyč utrite v prípade potreby vlhkou handričkou nepúšťajúcou vlákna.
- Mikrovláknová podložka je vhodná na pranie v práčke.
Nepoužívajte aviváž. Dodržiavajte pokyny na ošetrovanie uvedené na štítku.
- Ak sa chcete s výrobkom rozlúčiť, zlikvidujte ho podľa aktuálnych predpisov. Obal likvidujte separovane.