

Bezpečnostné upozornenia



Nebezpečenstvo pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. O.i. hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Šnúra nie je detská hračka. Zabráňte predovšetkým prístupu malých detí k zástene, príp. k šnúre. Hrozí nebezpečenstvo uškrtenia!

Varovanie pred požiarom

- Majte na pamäti, že balkónová zástena a ochrana proti vetru je vyrobená z horľavého materiálu:
 - Do blízkosti balkónovej zásteny a ochrany proti vetru nestavajte žiadne prístroje na varenie alebo vykurovanie.
 - V blízkosti balkónovej zásteny a ochrany proti vetru nepoužívajte otvorený oheň, napr. petrolejové lampy alebo sviečky.

Vecné škody

- Balkónovú zástenu a ochranu proti vetru nikdy neodkladajte vo vlhkom stave, aby sa predišlo tvorbe flákov na tkanine.
- Balkónovú zástenu a ochranu proti vetru uskladnite na suchom mieste.
- Balkónovú zástenu a ochranu proti vetru nepoužívajte na iný účel ako ten, na ktorý je určená.

Ošetrovanie

- ▷ Balkónovú zástenu a ochranu proti vetru perte v práčke. Šnúru pri praní vložte do pracovnej sieťky.
- ▷ Balkónovú zástenu a ochranu proti vetru nechajte úplne uschnúť.
- ▷ Dodržujte pokyny na ošetrovanie na našej etike.

Likvidácia

- ▷ Dôkladne odstráňte všetok obalový materiál.
- ▷ Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu.
- ▷ Ak sa s výrobkom chcete rozlúčiť, zlikvidujte ho podľa aktuálne platných nariadení k likvidácii odpadu. Informáciu vám poskytne príslušné komunálne miesto.

Možnosti upevnenia

