


sk Návod na použitie

- Kefka na topánky je určená na čistenie topánok. Je vhodná aj na odstraňovanie nečistôt v kuchyni a kúpeľni. Nie je vhodná na používanie pri starostlivosti o telo alebo na domáce zvieratá.
- Neošetrujte citlivé povrchy, ktoré nie sú vhodné na ošetrovanie kefkou na topánky. Štetiny kefkou na topánky môžu poškriabať alebo poškodiť citlivé povrchy, ako sú sklo, lak vozidla, ušľachtilá oceľ, meď, drevo atď. Prípadne kefkou na topánky najprv vyskúšajte na nenápadnom mieste čisteného povrchu.
- Nádržku plňte len vodou a jemnými prostriedkami na čistenie. Nepridávajte žiadne žieravé prípravky.
- V prípade potreby môžete nádržku vypláchnuť teplou vodou.

Použite


1.



2.



3.



4.

