


Lietajúci astronaut

 **Návod na použitie**



bez vyobrazenia: nabíjací kábel

Vážení zákazníci,

astronaut sa ovláda výhradne pomocou infračervených snímačov na spodnej strane chodidiel. Prístroj nie je vhodný na používanie v exteriéri, pretože sa môže stratiť a nekontrolovanými letovými pohybmi ohroziť iné osoby. Používajte ho preto len v interiéri vo voľnom priestore, v dostatočnej vzdialenosti od iných osôb, aby sa nemohol poškodiť ani nikoho poraniť.

Pozor! Pre vašu bezpečnosť

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Astronaut je vhodný ako lietajúca hračka pre deti od 10 rokov. Je určená na používanie len pod dozorom dospelých!
- Výrobok je určený na používanie v interiéri.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Nie je vhodný na používanie deťmi do 10 rokov.
- Aj bez batérií nie je vhodný pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia.
- Akumulátory sa smú nabíjať len pod dohľadom dospeljej osoby.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

VAROVANIE pred ohrozením tretích osôb

- Používateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za správne zaobchádzanie s prístrojom. Pri letových prístrojoch je potrebné vždy rešpektovať:
 - Dodržiujte odstup ...
 - ... od letísk: minimálne 6 km,
 - ... od vysokonapäťových vedení: minimálne 500 m,
 - ... od ciest a železníc: minimálne 500 m.
 - Prístroj nenechajte vzlietnuť ...
 - ... nad inými osobami alebo zvieratmi,
 - ... cudzími pozemkami,
 - ... zaľudnenými plážami a parkami;
 - ... v prírodných chránených územiach,
 - ... na miestach, na ktorých je vzlietnutie dronov a lietajúcich objektov každého druhu explicitne zakázané.
 - Ľudia a zvieratá nesmú byť používaním prístroja v žiadnom prípade ohrozené, zranené ani obmedzované.
 - Nenechajte prístroj stúpať pri silnom vetre, búrke ani silnom daždi.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody ani do iných kvapalín.
- Prístroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom/popáleninami

- Tento výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Nedá a nesmie sa vymieňať ani vyberať. Zabráňte prístupu detí k akumulátoru.
- Lítiové akumulátory sa nesmú rozoberať alebo znova zmontovať, hádzať do ohňa, nútene vybiť ani skratovať. Na akumulátoroch nevykonávajú žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou. Nebezpečenstvo požiaru! Ak je akumulátor poškodený, zlikvidujte výrobok podľa platných predpisov.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádmi, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

Nebezpečenstvo pre osoby trpiace epilepsiou alebo s podozrením na epilepsiu

- U veľmi malého počtu osôb môžu určité vizuálne podnety (napr. blikajúce svetlá) vyvolať epileptické záchvaty. Takéto záchvaty sa môžu začínať rôznymi symptómami ako napr. závraty, zmeny vo videní, trhané očné pohyby alebo trhanie svalov tváre, strata orientácie, zmätenosť alebo prechodná strata vedomia. Osoby so stratou vedomia sa môžu poraniť na predmetoch v ich blízkosti alebo v dôsledku pádu. Ak sa pri hre vyskytne takýto symptóm, musíte hru okamžite ukončiť a vyhľadať lekársku pomoc. Rodičia musia svoje deti počas hry sledovať a spýtať sa ich na vyššie uvedené symptómy. Pravdepodobnosť výskytu takýchto záchvatov je u detí a tínedžerov vyššia ako u dospelých osôb.

VAROVANIE pred poraneniami

- Pri nabíjaní prístroja rešpektujte:
 - Prístroj nabíjajte len v suchých interiéroch.
 - Na nabíjanie používajte len vhodné USB sieťové adaptéry, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v časti „Technické údaje“ (5 V, 1 A) alebo vhodnú powerbanku.
 - Prístroj prepojte len so sieťovým adaptérom alebo powerbankou, na ktorej je zobrazený symbol  alebo .
 - Pravidelne kontrolujte výskyt poškodení kábla, zástrčky, krytu alebo iných dielov na nabíjacom kábli a používanom sieťovom adaptéri. V prípade poškodenia nabíjací kábel a/alebo sieťový adaptér už nepoužívajte, kým sa neopravia. Nepokúšajte sa ich opraviť svojpomocne.
 - Používajte len priložený nabíjací kábel s konektorom USB-C.

- Hračku vždy používajte v dostatočnej vzdialenosti od očí a tváre. Ruky, vlasy a voľný odev udržiavajte mimo dosahu rotorov. Nesiahajte do rotorov! Do rotorov nestrkajte žiadne predmety!**
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenia prístroja. Ak by došlo k pokriveniu alebo poškodeniu rotorov, prístroj už nepoužívajte.

UPOZORNENIE – Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo leptavé čistiace prostriedky ani tvrdé kefy atď. V prípade potreby utrite suchou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na výrobok neukladajte ani nestavajte žiadne ťažké predmety.

Používanie


Nabíjanie akumulátora

UPOZORNENIE – Vecné škody

Pri nabíjaní akumulátora dodržiavajte ...

- ... pri pripojení USB sieťového adaptéra na elektrickú sieť technické údaje sieťového adaptéra.
- ... pri použití powerbanky technické údaje powerbanky a aj návod na použitie.

Ak blikajú modré LED počas používania, musí sa akumulátor nabíť. Akumulátor je možné nabíjať cez port USB na powerbanke alebo cez sieťový adaptér USB na vhodnej zásuvke.




- Vypnite prístroj a pripojte ho na vhodný USB port. Počas nabíjania svieti červená LED. Po úplnom nabití akumulátora svieti zelená LED. Doba nabíjania: cca 50 minút Prevádzkový čas: cca 7 minút

Lietanie


- Uchopte astronauta zvislo jednou rukou.
- Na zapnutie posuňte spínač zap./vyp. doprava. Modrá LED bliká cca 3 sekundy. Potom sa začnú rotory otáčať najprv pomaly a potom rýchlo.
- Opatrne pusťte astronauta, kým sa rotory otáčajú ešte len pomaly.

Astronaut sa najprv vznáša a potom stúpa nahor, keď sa rotory zrýchlia. Ak sa rotory znova otáčajú pomalšie, opäť klesá nadol.



- Astronauta môžete ovládať takto:
- Priblížte sa k astronautovi rukou zdola. Astronaut stúpa. Podľa toho, ako rýchlo sa priblížite k astronautovi a ako blízko budete prechádzať rukou pod jeho chodidlami, bude stúpať rýchlejšie a ďalej alebo pomalšie a menej vysoko.

 Tieto reakcie astronauta sú ovplyvňované jasným svetlom, čiernymi objektmi a sklom.



Prístátie

- Ak chcete uchopiť astronauta, chyťte ho zboka.
- Na vypnutie posuňte spínač zap./vyp. doľava. Rotory sa zastavia a LED zhasne.

 Ak astronaut narazí alebo uviazne, začne blikáť modrá LED. Vypnite prístroj a potom ho znova zapnite.

Technické údaje

Model:	FA 106
Číslo výrobku:	721 357
Akumulátor:	Lítiovo-iónový 3,7 V DC 100 mAh, menovitá energia: 0,37 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nevymeniteľný)
Vstup:	5 V  1 A
Doba nabíjania:	cca 50 minút
Doba prevádzky (s plne nabitým akumulátorom):	cca 7 minút
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Výrobca:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko), info@jaxmotech.de
----------	---

Likvidácia

-  **Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.
-  **Vybité batérie a akumulátory** je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia tela výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Informácie o akumulátore

Výrobca:	Henan TingMei Technology Co., Ltd., 100 meters west of the intersection of Garden Road and Xihuan Road, north of the road, in the Garden Office of Bi yang, China
E-mail:	317717601@qq.com
Model:	751520
Dátum výroby:	2025/05
Krajina výroby:	Čína

Číslo výrobku: 721 357

