

154673 Multifunkčné kempingové svietidlo s ventilátorom



UPOZORNENIE:

Používanie ovládacích prvkov, úprav alebo vykonávanie postupov iných než tu uvedených môže mať za následok vystavenie účinkom nebezpečného žiarenia.


PREVENTÍVNE OPATRENIA PRED POUŽITÍM

MAJTE NA PAMÄTI TIETO POKYNY:

1. Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory. Keď položíte zariadenie na policu, nechajte okolo celého zariadenia 5 cm (2 palce) voľného miesta.
2. Nainštalujte v súlade s priloženým návodom na používanie.
3. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, rúry, sviečky a iné zariadenia generujúce teplo, ani k otvorenému ohňu. Zariadenie sa smie používať len v miernej klíme. Nepoužívajte zariadenie v extrémne chladnom ani teplom prostredí. Prevádzková teplota od 0 ° do 35 °C.
4. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti silných magnetických polí.
5. Elektrostatický výboj môže rušiť bežné používanie tohto zariadenia. Ak sa tak stane, stačí zariadenie resetovať a znova spustiť podľa pokynov uvedených v návode na používanie. Počas prenosu súborov narábajte so zariadením opatrne a používajte ho v prostredí bez statickej elektriny.
6. Výstraha! Do výrobku nikdy nevkladajte žiadne predmety cez vetranie alebo otvory. Vo výrobku je vysoké napätie a pri vložení nejakého predmetu môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a/alebo skratu vnútorných súčastí. Z toho istého dôvodu nelejte na výrobok vodu ani žiadnu kvapalinu.
7. Nepoužívajte v mokrom ani vlhkom prostredí, ako sú napríklad kúpeľne, kuchyne s parou alebo blízko bazénov.
8. Nevystavujte zariadenie kvapkajúcej ani striekajúcej vode a neukladajte na zariadenie ani v jeho blízkosti žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
9. Zariadenie nepoužívajte, ak môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti. Keď sa zariadenie používa v teplej vlhkej miestnosti, vo vnútri zariadenia sa môžu objaviť kvapky vody alebo kondenzácia a zariadenie nemusí správne fungovať. Zariadenie nechajte vypnuté približne 1 až 2 hodiny a pred pripojením k napájaniu ho vysušte.
10. Hoci je toto zariadenie vyrobené s najväčšou starostlivosťou a pred opustením výroby viackrát kontrolované, stále sa môžu vyskytnúť problémy, ako pri všetkých elektrických prístrojoch. Ak spozorujete dym, nadmerné zahrievanie alebo nejaký iný nečakaný príznak, je potrebné okamžite odpojiť zástrčku z elektrickej zásuvky.
11. Toto zariadenie musí byť prevádzkované so zdrojom energie, ako je vyznačené na štítku s parametrami. Ak si nie ste istí typom napájania používaným vo vašej domácnosti, obráťte sa na predajcu alebo na miestnu energetickú spoločnosť.

12. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zvierat. Niektoré zvieratá zvyknúť hrýzť napájacie káble.
13. Zariadenie čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte riedidlá ani benzínové kvapaliny. Ak chcete odstrániť odolné škvrny, môžete použiť handričku navlhčenú zriedeným čistiacim prostriedkom.
14. Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody ani straty údajov spôsobené poruchou, nesprávnym používaním, úpravou zariadenia ani výmenou batérie.
15. Nepreerušujte spojenie, keď sa zariadenie formátuje alebo sa prenášajú súbory. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo strate údajov.
16. Ak zariadenie obsahuje funkciu prehrávania USB, pamäťový kľúč USB je potrebné zasunúť priamo do zariadenia. Nepoužívajte predlžovací kábel USB, pretože môže spôsobiť rušenie a následne stratu údajov.
17. Typový štítok sa nachádza na dolnom alebo zadnom paneli prístroja.
18. Toto zariadenie nie je určené deťom ani osobám so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, osobám bez skúseností a vedomostí, ak pri nich nie je dozor, prípadne im neboli poskytnuté pokyny na používanie zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
19. Tento produkt nie je určený na profesionálne použitie, ani na komerčné či priemyselné použitie.
20. Zaisťte, aby bol prístroj v stabilnej polohe. Na poškodenie spôsobené používaním tohto zariadenia v nestabilnej polohe alebo v dôsledku vibrácií, nárazov alebo nerešpektovania upozornení alebo opatrení uvedených v tejto používateľskej príručke sa nevzťahuje záruka.
21. Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
22. Zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
23. Nedovoľte deťom prísť do kontaktu s plastovými obalmi.
24. Používajte len doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
25. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je nutná v prípade, že bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, keď bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bol prístroj poliaty tekutinou alebo ak sa do neho dostali nejaké predmety, ak bol prístroj vystavený účinkom dažďa alebo vlhkosti, ak nepracuje správne alebo ak spadol.
26. Dlhodobé vystavenie hlasnému zvuku z hudobných prehrávačov môže viesť k dočasnej alebo trvalej strate sluchu.

Opis:



Úvod do používania kempingových svietidiel

1. Produkt pred jeho prvým použitím úplne nabite. Úplné nabitie batérie produktu trvá približne 3 až 4 hodiny (skutočný čas nabíjania závisí od výstupného prúdu nabíjačky). Indikátor batérie bude počas nabíjania blikať a po dokončení nabíjania ostane indikátor batérie svietiť (informácie o funkcii indikátora batérie nájdete v časti o analýze funkcií 4).
2. Prepínanie režimu svietenia: postupne stláčajte prepínač svetelného zdroja: teplé predné svetlo – biele svetlo hlavné svetlo silné svetlo – biele svetlo hlavné svetlo slabé svetlo – biele svetlo hlavné svetlo blikanie.
3. Prepínanie režimu ventilátora: postupne stláčajte prepínač ventilátora na úpravu rýchlosti ventilácie: jemná ventilácia – stredná ventilácia – silná ventilácia.
4. Indikátor batérie: keď počas nabíjania zapínate svetlo, všimnite si, že každý modrý indikátor predstavuje 25 % kapacity batérie.
5. Stlačením prepínača zapnete svetlo a opätovným stlačením a podržaním prepínača svetlo vypnete. Ak bolo posledné nastavenie svetla aktívne dlhšie ako 10 sekúnd, svetlo vypnete jednoduchým stlačením.
6. Vďaka výstupnému konektoru USB-A je možné v prípade núdze nabíjať mobilné telefóny.
7. Nabíjanie prostredníctvom rozhrania USB: univerzálne nabíjacie rozhranie typu C, ktoré je kompatibilné s externými nabíjačkami (power bank), prenosnými počítačmi, zariadeniami na nabíjanie vo vozidlách a inými elektronickými zariadeniami.
8. Na odstránenie odtlačkov prstov z priehľadného krytu použite bavlnený tampón navlhčený prípravkom na čistenie objektívov a jemne odstráňte odtlačky.

- Model: 759495 Ventilátor typu 2 v 1 s indikátormi LED
- Hmotnosť: 341 g
- Rozmery: 108 × 108 × 98 mm
- Vstup: Max. 5 V/1 A, USB-C
- Nabíjateľná batéria: Lítium-iónová, 3,7 V, 3000 mAh (2 ks po 1500 mAh*)
- Menovitá hodnota Wh: 11,1 Wh
- Čas nabíjania: približne 3,5 hodiny
- Čas prevádzky s plne nabitou batériou: Približne 5 hodín (pri použití režimu najnižšieho nastavenia ventilátora)

Výrobca nabíjateľnej batérie:
Xinxiang Hongli Supply Source Technology Co., Ltd, West section of Xinglong Road, Xinxiang Economic Development Zone, Xinxiang County, Xinxiang City, Henan Province, Čína
E-mail: 760172564@qq.com
Dátum výroby: 01/2026

Výrobca:
Commmax BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands
support@commaxxgoup.com

