


# Tvorivá súprava zažehľovacích korálok

Návod na zhotovenie

sk



## Vážení zákazníci,

farebné veľkonočné alebo jarné motívy na spoločné tvorenie a zdobenie alebo ako ideálny darček pre rodinu či priateľov. Postupujte podľa priložených šablón alebo si vytvorte vlastné motívy. Základné dosky sa dajú používať opakovane a vhodné korálky nájdete kdekoľvek v obchodoch s remeselnými výrobkami alebo na internete.

Želáme vám veľa radosti z ich výroby.

## Váš tím Tchibo

[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)



## Pre vašu bezpečnosť

### UPOZORNENIE

Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.  
Malé diely. Nebezpečenstvo udusenía.

### Nebezpečenstvo popálenia!

**Žehlenie môžu vykonávať len dospelé osoby.**

Zažehlené korálky, základná doska aj použitý papier sú po zažehlení veľmi horúce! Všetky časti nechajte vychladnúť skôr, ako sa ich dotknete alebo korálky zo základnej dosky odstránite. Dohliadajte na deti, aby nesiahali na horúce motívy korálok príliš skoro. Prípadne použite rukavice na pečenie alebo podobné pomôcky. Nebezpečenstvo popálenia!

Vždy žehlite na teplovzdornom rovnom povrchu, napr. na žehliacej doske alebo na robustnej drevenej doske.

Vždy žehlite **bez** pary.

Pri žehlení používajte žiaruvzdorný a neroztrhnutelný pergamen alebo papier na pečenie, aby sa ochránila žehlička a rovnomerne sa rozložilo teplo. Ak sa na žehliacu plochu predsa len prílepí nejaký materiál, pred čistením nechajte žehličku úplne vychladnúť.

## Tvorenie a žehlenie motívov

1. Umiestnite jednu zo základných dosiek na hárok so šablónou a podľa šablóny ponasádzajte farebné zažehľovacie korálky - alebo jednoducho ponasádzujte zažehľovacie korálky podľa vlastných predstáv. Môžete si na to vytvoriť aj vlastné šablóny.

Tip: Odporúčame vám najprv vyskúšať malé vzory s niekoľkými korálkami, aby ste zistili, aké nastavenie je pre vašu žehličku najlepšie.

Priložená pinzeta je obzvlášť užitočná pre úzke miesta alebo na vykonávanie opráv.

2. Základnú dosku položte na stabilný, žiaruvzdorný povrch (napr. žehliacu dosku) a motív z korálok zakryte žiaruvzdorným papierom.

Papier neprehýbajte ani nezdvíжайte, inak by cez neho prešlo príliš málo tepla.

Tip: Odporúčame použiť štandardný pergamenový papier pre domácnosť. Ten je zvyčajne dostatočne tepelne odolný a vďaka jeho priehľadnosti je možné ľahko sledovať priebeh žehlenia.

3. Predhrejte žehličku:

Najprv nastavte žehličku na strednú teplotu (•• vlna/bavlna).

4. Prechádzajte horúcou žehličkou po dobu cca 10-20 sekúnd bez tlaku malými krúživými pohybmi po korálikoch pokrytých papierom, aby sa rovnomerne roztavili. Nežehlite na jednom mieste! Nežehlite po prázdnych miestach základnej dosky.

Ak farby korálok jasne presvitajú cez papier, korálky sa dostatočne roztopili.

5. Nadvihnite papier v jednom rohu - pozor: horúci! - a skontrolujte výsledok.

Ak sa korálky ešte dostatočne nespojili, pokračujte v žehlení.

6. Keď je výsledok uspokojivý, nechajte všetko mierne vychladnúť a potom papier odstráňte.

7. Ešte teplý motív z korálok opatrne odstráňte zo základnej dosky a zažehlite ho opäť cez papier z druhej strany.

8. Potom ho stlačte, napríklad pod knihou, kým úplne nevychladne.

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)

Číslo výrobu: 700 519

