


CE

Akumulátorové multifunkčné LED svietidlá s diaľkovým ovládačom

sk

Návod na použitie



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 726 306

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 152637HB1XXVI • 2025-08

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedoplatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod. Svetidlo je určené len na dekoratívne účely v domácnostiach a nehodí sa na osvetlenie miestností. Svetidlo je navrhnuté na použitie v suchých interiéroch. Svetidlo je určené na súkromné použitie a nie je vhodné na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí. • Obalový materiál a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Ohrozenie života/nebezpečenstvo poranenia magnetizmom pre používateľov kardiostimulátorov/endoprotéz

• Magnety môžu prípadne ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a narušiť správnu polohu endoprotéz v tele. Magnety preto nenoste nikdy priamo na tele, ale v určitej vzdialenosti od neho. Používanie výrobku konzultujte so svojim lekárom.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom pri nabíjaní akumulátora

• Svetidlo nenabíjajte v exteriéri alebo vo vlhkých priestoroch. • Na nabíjanie používajte len vhodné sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť. • Svetidlo zapájajte len do predpísavo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom používaného sieťového adaptéra. • Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Nabíjací kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali. • Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú poruchy, počas búrky a pred čistením svetidla.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenia

• Akumulátor zabudovaný v svetidle nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu alebo na predajné miesto.

Diaľkové ovládanie obsahuje lítiovú batériu (gombíková batéria). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:

• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové, ako aj vybité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu nezatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. • Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“). • Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať alebo drviť, hádzať do ohňa alebo horúcej rúry ani skratovať. Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/nehrozievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou. • Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Uchovávajte nepoužívané batérie v originálnom obale. Zabráňte vzájomnému nekontrolovanému kontaktu vybalených (nielen nových, ale aj použitých alebo vybitých) batérií alebo ich kontaktu s kovovými predmetmi. • Batérie, ktoré sú vystavené nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu extrémne nízkemu tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach) alebo extrémnym teplotám, môžu vybuchnúť alebo môžu unikať horľavé kvapaliny alebo plyny. Chráňte batérie pred nadmerným teplom, priamym slnečným žiarením, extrémnym tlakom vzduchu a teplotami.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára. • **Pozor! Lítiové akumulátory môžu vybuchnúť, ...** ak sú počas používania, skladovania alebo prepravy vystavené extrémnemu teplu, napríklad slnku, ohňu atď., alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Svetidlo používajte iba pri miernych klimatických podmienkach. ... pri rozoberaní, hádzaní do ohňa alebo skratovaní. Neumiestňujte do blízkosti svetidla žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu svetidla so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa. • Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehrozievajte/nerozoberajte. Neponárajte ich ani do vody.

Varovanie pred nebezpečenstvom spôsobeným nesprávnym používaním

• LED emitujú svetlo s vysokým jasom. Nepozerajte sa hlavne priamo spredu do svetla, aby ste zabránili poškodeniu očí. • Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na predajné miesto. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. • Neužívajte svetidlo do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia alebo po páde svetidla.

Vecné škody


• Neumiestňujte karty s magnetickým páskom, ako sú kreditné karty, platobné karty atď., do blízkosti magnetov. Mohli by sa poškodiť. Magnety neumiestňujte ani do blízkosti obrazoviek s elektrónovým delom, magnetických pamäťových médií, hodíniek a všetkých prístrojov, ktoré ovplyvňuje magnetizmus alebo môže narušiť ich fungovanie. • Svetidlo nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkých priestoroch. • Neponárajte svetidlo do vody alebo iných tekutín. Chráňte svetidlo pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. • Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z diaľkového ovládača po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním diaľkového ovládača. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie. • Zabudované LED sa nedajú vymieňať. • Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. • Samolepiace kovové podložky nelepte na citlivé povrchy, ktoré sa môžu poškodiť, keď kovové platničky budete chcieť odstrániť.

Uvedenie do prevádzky

Nabíjanie akumulátora v svetidle

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len spolovice. Pred prvým použitím preto akumulátor úplne nabite pomocou USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.

 Počas nabíjania môžete svetidlo používať. Tým sa, prirodzene, predlžuje doba nabíjania.



3. Po nabíjaní najprv vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a nabíjací kábel USB-C zo svetidla a sieťového adaptéra.


Upozornenia pre akumulátor

• Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace. • Akumulátor nabíjajte pri teplote od +10 do +40 °C. • Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratší je prevádzkový čas.


Aktivovanie batérie v diaľkovom ovládači

➤ Pri prvom uvedení do prevádzky vytiahnite izolačný pásik z priehradky na batériu. Diaľkový ovládač je teraz pripravený na použitie.

Vloženie/výmena batérie



1. Zatlačte aretáciu na stranu a vytiahnite držiak batérie.



3. Zasuňte držiak batérie znova celkom do diaľkového ovládača. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Upevnenie svetidla


Svetidlo môžete vďaka integrovaným magnetom upevniť priamo na kovovom povrchu – alebo použite príbalené samolepiace kovové podložky pre nekovové podklady.

Používanie samolepiacich kovových podložiek

 Vezmite na vedomie, že samolepiace kovové podložky budete môcť neskôr príp. len ťažko uvoľniť. Pri ich odstraňovaní by ste zo steny mohli strhnúť farbu, tapetu a pod, a spôsobiť rozdiely vo svetlosti podkladu. Príp. zvyšky lepidla môžete z dreva a iných pevných povrchov odstrániť rozpúšťadlami (napr. benzín na čistenie a pod.). Rešpektujte pritom tiež pokyny výrobcu. Vyskúšajte to najskôr na mieste podkladu, ktoré nie je vidieť.

• Samolepiace kovové podložky držia na všetkých hladkých a rovných povrchoch, ako sú napr. zrkadlové alebo sklenené plochy a dlaždice, hladké povrchy nábytku atď. Nelepte kovové podložky cez štrbiny alebo iné nerovnosti. Na štruktúrovanom povrchu kovové podložky nedržia. Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Lepiace podložky sú určené na trvalé pripevnenie. Vyhňte sa pripevneniu na citlivé povrchy, ak ho chcete neskôr opäť odstrániť. Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C.

1. Podklad očistite a odmastite čistým alkoholom (izopropanolom) alebo liehom. Kúpeľňové alebo univerzálne čistiace prostriedky nie sú vhodné. Vyčistené miesto zľahka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.



2. Magnety v svetidle sa nachádzajú pod značkami  na zadnej strane svetidla. Tam upevníte kovové podložky. 3. Stiahnite ochrannú fóliu z kovových podložiek a zatlačte svetidlo na cca 10 sekúnd silno do požadovanej polohy. Približne po 30 minútach ho znova pritlačte na cca 10 sekúnd.

Používanie

➤ **ON** Na trvalé zapnutie svetidla posuňte spínač na svetidle do polohy **ON**.

Ovládanie na svetidle

➤ Ťuknite viackrát **krátko** na tlačidlo , aby ste svetidlo...
... zapli s teplým bielym svetlom,
... zapli so studeným bielym svetlom,
... zapli s „denným svetlom“,
... znova vypli. ➤ Podržte pri zapnutom svetidle tlačidlo , vždy **dlho** stlačené na plynulé zníženie intenzity svetla zo 100 % na 10 % a - pri opätovnom dlhom stlačení - späť na 100 %.

Ovládanie diaľkových ovládačom


➤ Nasmerujte diaľkový ovládač na svetidlo. Svetidlo nesmie byť zakryté predmetmi, pretože inak sa nedá vytvoriť rádiový kontakt. ➤ Na zapnutie alebo vypnutie svetidla stlačte tlačidlo  alebo . Svetidlo sa zapne so svetlom, s ktorým ste ho naposledy vypli, napr. so studeným bielym svetlom. ➤ Intenzitu svetla znížite pomocou tlačidla  a pomocou tlačidla  ju zvýšte.

➤ Pomocou tlačidiel  a  zvolíte „farbu svetla“.

➤ **OFF** Na trvalé vypnutie svetidla posuňte spínač do polohy **OFF**.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Pri nesprávnom skladovaní a likvidácii môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej samosprávy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Technické údaje

Model:	726 306
Akumulátor	lítiovo-iónový 3,7 V DC 2000 mAh menovitá energia: 7,4 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nevymeniteľný)
Vstup:	DC 5 V
Doba nabíjania:	cca 7 hodín
Prevádzkový čas:	cca 15 hodín (100 % intenzita svetla) cca 150 hodín (10 % intenzita svetla)
Diaľkový ovládač:	
Batéria:	1x CR2025/3 V menovitá energia: 0,45 Wh (testované podľa UN 38.3)
Dosah:	max. 3 m (pri priamom vizuálnom spojení medzi diaľkovým ovládačom a svetidlom)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Informácie o vložení akumulátora:
Výrobca: Ningbo Yibo Technology Co.,Ltd.
Adresa: N0.281, south side of xinyanRoad,
Ditang Street, YuyaoCity, Zhejiang Province, Čína
Email: 630863708@qq.com **Dátum výroby:** 2025-07
Vyrobené v: Čína

Informácie o dodanej batérii:
Výrobca: Dongguan Dongzan Lithium Energy Technology Co.,Ltd.
Adresa: Tingshan Industrial Park, Houjie Town, Dongguan City, Čína
Email: 519629302@qq.com **Dátum výroby:** 2025-08
Vyrobené v: Čína