


Rozdeľovače zásuvky


Informácia o výrobku

1



Otvorte aretáciu na rozdeľovači zásuvky (a), vložte rozdeľovač zásuvky do zásuvky a roztiahnite ho na dĺžku, resp. šírku zásuvky (b).

2



Opatrne znova zaistíte aretáciu, aby ste zafixovali rozdeľovač zásuvky.

POZOR! Aretácia musí byť vyrovnaná paralelne s rozdeľovačom zásuvky a nesmie byť naklonená.

Netlačte aretáciu nasilu do príslušnej polohy. Zaisťovací výčnelok aretácie musí ľahko zapadnúť do príslušného výrezu v rozdeľovači zásuvky. Rozdeľovač zásuvky sa tým samočinne napne, takže bude stabilne sedieť medzi oboma bočnými stenami. Ak použijete príliš veľkú silu, môže sa aretácia znova uvoľniť a v najhoršom prípade poškodiť!

Dôležité upozornenia

- Výrobok je vhodný na usporiadanie bežných predmetov v domácnosti, ako sú príbory, kuchynské pomôcky atď.
- Výrobok je možné upevniť medzi dvoma rovnobežnými plochami, napr. bočné steny zásuviek, regálov alebo skriniek. Nastaviteľná dĺžka 33 - 53 cm.
- Protišmykové plochy na oboch koncoch zabezpečujú stabilné uloženie upevneného rozdeľovača zásuvky. Nezaťažujte však oddelené priestory príliš veľkým množstvom predmetov alebo príliš ťažkými predmetmi.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani leptavé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. V prípade potreby vyčistite výrobok mierne navlhčenou handrou a následne ho osušte suchou handrou.

www.tchibo.sk/navody



Číslo výrobku: 719 494