


Tchibo

Súprava pomocníkov do kuchyne



Vážení zákazníci!

Vaša nová súprava pomocníkov do kuchyne pozostáva z obracačky a klieští, ktoré sa dajú zložiť, aby šetrili priestor.

Sú ideálnymi spoločníkmi na cesty, napr. na výlet spojený s grilovaním alebo kempovanie.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Číslo výrobku: 735 060

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk


Informácia o výrobku:
www.tchibo.sk/navody




Dôležité upozornenia k používaniu a čisteniu

- Plastové rukováti pomocníkov do kuchyne sú teplotne stabilné až do teploty +210 °C. Pri použití oleja môže byť táto teplota za určitých okolností prekročená.
Pomocníkov do kuchyne nenechávajte preto v horúcej panvici resp. hrnci ani položené na ich okraji plastovou rukoväťou.
- Pomocníkov do kuchyne používajte len v riade bez povrchovej úpravy. Nie sú vhodné pre riad s povrchovou úpravou, pretože ocelové časti by mohli nepriľnavú povrchovú úpravu poškriabať.
- **Pred použitím pomocníkov do kuchyne sa uistite, že výklopné plastové rukováti sú pevne zaistené vo vyklopenej polohe.**
- Nenechávajte pomocníkov do kuchyne ležať s prilepenými zvyškami potravín, ale ich dôkladne očistite ihneď po použití. Na čistenie použite len jemný čistiaci prostriedok.
- Pomocníkov do kuchyne môžete čistiť aj v umývačke riadu. Po umytí ich čo najskôr vyberte z umývačky a príp. ich dôkladne osušte.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Drobné čiastočky hrdze z hrncov, panvíc a poškodených košov na riad sa usádzajú predovšetkým na kovových častiach a sú najskôr viditeľné ako hrdzavé fláky. Odstráňte tieto fláky čističom na kovy, aby ste zabránili ich ďalšiemu rozširovaniu.

Vyklopenie



- ▷ Zaistovacie výčnelky zatlačte dovnútra (1.), následne obracačku úplne vyklopte (2.), až kým sa zaistovacie výčnelky nezaistia (3.).



- ▷ Kliešte vyklopte, až kým sa nedotknú zaistovacích výčnelkov (1.), zaistovacie výčnelky zatlačte dovnútra (2.), následne kliešte úplne vyklopte (3.), až kým sa zaistovacie výčnelky nezaistia (4.).

Na priestorovo úsporné zloženie pri nepoužívaní uvoľnite nerezové časti z ich zaistenej polohy a sklopte ich naspäť do východiskovej polohy.