


Odkladací stolík s osvetlením



Vážení zákazníci!

Váš nový odkladací stolík sa postará o pôsobivé osvetlenie. Môžete si vybrať, či bude svietiť striedavým farebným svetlom alebo trvalo bielym teplým svetlom, na červeno, zeleno alebo modro. Integrovaná LED v odkladacom stolíku sa automaticky zapne po zotmení a na svitaní v nasledujúci deň sa pri dostatočnej intenzite svetla vypne. Zabudované akumulátory v odkladacom stolíku akumulujú energiu zachytávanú integrovaným solárnym článkom, ktorá sa následne mení na elektrický prúd. Odkladací stolík tak svieti aj po dlhšom období zlého počasia.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Bezpečnostné upozornenia



Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie. Je vhodný nielen na použitie v interiéri, ale aj na stále osadenie v exteriéri. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu a výrobku. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.

VAROVANIE pred poranením

- Nerozoberajte výrobok. Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy zverte výlučne špecializovanej opravovni.

POZOR - Vecné škody

- Výrobok je vhodný na trvalé použitie v exteriéri a zodpovedá druhu krytia IPX4. Znamená to ochranu pred striekajúcou vodou, ako napr. pred dažďom. Neponárajte ho ale do vody.
- Neumiestňujte výrobok do jám alebo priehlbín, v ktorých sa môžu tvoriť kaluže.
- Nestúpajte a nesadajte si na výrobok.
- Na výrobok neodkladajte veľmi ťažké alebo veľmi horúce predmety.
- Otvory na spodnej strane udržiavajte vždy voľné, aby príp. mohla odtekať dažďová, resp. kondenzovaná voda.
- Solárny článok sa nachádza vo vnútri odkladacieho stolíka. Výrobok neprelepujte, nezakrývajte ani nenatierajte farbou.

- Tekutiny, ktoré majú intenzívnu farbu, napr. ako je víno, odstráňte čo najrýchlejšie. Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pretože LED má extrémne dlhú životnosť, jej výmena nie je potrebná. Nedá a nesmie sa vymieňať.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri nižších teplotách ho uložte do interiéru. Inak sa môže poškodiť.
- Ak výrobok postavíte v byte, podložte podeň príp. protišmykovú podložku.

Technické údaje

Model: 368 302

Napájanie energiou

Solárny článok: 5 V, 1,5 W

Akumulátor: 3 x 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Trieda ochrany: III 

Druh krytia: IPX4

Zdroj svetla: LED

Teplota

prostredia: -10 až +40 °C


Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Prehľad (obsah balenia)



Čistenie

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


- ▷ Výrobok v prípade potreby poutierajte mierne navlhčenou handričkou.

Používanie

Vybalenie a nabíjanie

- Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
- Po vybalení postavte výrobok na niekoľko hodín podľa možnosti na slnečné miesto, aby sa akumulátory mohli dostatočne nabiť na prvé použitie za tmy (pozri aj časť „Nabíjanie akumulátorov“ a „Výber umiestnenia“).


Zapnutie a vypnutie odkladacieho stolíka s rôznofarebnou svetelnou hrou alebo trvalým svetlom



- Na zapnutie LED stlačte 1x tlačidlo na prepínanie farieb na spodnej strane - LED rozohrá rôznofarebnú svetelnú hru.
 - Výrobok sa zapne za súmraku.
 - Za úsvitu sa výrobok opäť vypne.
- Aby ste zvolili trvalé svetlo pre určitú farbu, stlačte tlačidlo na prepínanie farieb práve vtedy, keď svieti želaná farba.
- Na vypnutie LED stlačte znovu tlačidlo na prepínanie farieb. Pri dostatočnom svetle sa akumulátor bude nabíjať ďalej.

Výber umiestnenia

Výrobok je nezávislý od zdroja elektrickej energie. Pretože je ale odkázaný na slnečnú energiu, musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:



- Umiestnite výrobok na miesto, kde bude solárny článok vystavený počas dňa slnečnému žiareniu čo najdlhšie.
- Vyhýbajte sa miestam, ktoré sú úplne alebo prevažnú časť dňa v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte výrobok na severnej strane budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Výrobok by nemal byť v noci trvale osvetlený iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže, alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.

Nabíjanie akumulátorov

- Akumulátory sa nabíjajú iba pri umiestnení výrobku na slnečnom mieste so solárnym článkom orientovaným nahor.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátory.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátory dostatočne nenabijú. Výrobok na pár dní vypnite. Aj pri vypnutej LED sa akumulátory nabíjajú.

Poruchy / pomoc

Výrobok nesvieti.	• Príliš veľa svetla v okolí? Skontrolujte, či na výrobok nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie. • Sú akumulátory úplne nabité? Pozri kapitolu „Používanie“.
Výrobok svieti len slabو.	• Akumulátory nie sú nabité na plnú kapacitu, alebo sú opotrebované. Vypnite výrobok na niekoľko dní, aby ste zaistili opätovné nabitie akumulátorov na plnú kapacitu. • Prípadne musíte akumulátory vymeniť (pozri kapitolu „Výmena akumulátorov“).
Výkon kolíše v závislosti od ročného obdobia.	• Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najpriaznivejšie, v zime sú najmenej priaznivé.

Výmena akumulátorov




VAROVANIE

pred poranením

- Odkladací stolík nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobíjateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!

Akumulátory sú určené na dlhodobú prevádzku. Po dlhej dobe používania však môže byť potrebná ich výmena. Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne klesať.



1. Krížovým skrutkovačom uvoľnite štyri skrutky na kryte priehradky na akumulátory.
2. Odstráňte kryt priehradky na akumulátory.
3. Stlačte k sebe zaistovacie výstupky starého zväzku akumulátorov a vytiahnite zástrčku. Prípadne si pomôžte kliešťami.
4. Zasuňte zástrčku nového zväzku akumulátorov. Nový zväzok akumulátorov si môžete zakúpiť v špecializovaných predajniach, alebo sa obráťte na predajné miesto.
5. Znovu korektne nasadíte kryt priehradky na akumulátory.
6. Pevne dotiahnite všetky štyri skrutky.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa redukuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani



vybité akumulátory/batérie



sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje mimo domového odpadu a odovzdať **vybité batérie/akumulátory** v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov** od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: 368 302