




Solárna svetelná reťaz

sk Návod na použitie



Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na dekoráciu a nie na osvetlenie. Je určený na trvalé použitie v exteriéri. Pri silnom vetre ho však zložte.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie akumulátorov môže byť životunebezpečné. Prehltnutie akumulátora môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité akumulátory a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že akumulátor mohol byť prehltnutý alebo sa inak dostal do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo poranenia

- Výrobok nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobíjateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

Používanie

Výber umiestnenia


Solárna reťaz je nezávislá na zdroji elektrickej energie. Keďže solárna reťaz je odkázaná na slnečné žiarenie, musíte si premyslieť a dodržať nasledujúce body:

- Solárny článok umiestnite na slnečné miesto. Vyberte miesto, na ktorom je solárny článok, pokiaľ možno, po celý deň vystavený priamemu slnečnému svetlu.
- Vyhybajte sa miestam, ktoré ležia úplne alebo prevažnú dobu v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Solárny článok neupravujte na severnú stranu domu. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Solárny článok by nemal byť v noci trvale osvetlený iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže alebo podobným zdrojom. Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.
- Kolík do zeme pevne zatlačte do pevnej pôdy tak, aby solárny článok zostal stáť aj pri silnom vetre.

Montáž


Výrobok zložte podľa vedľajšieho vyobrazenia:

1. Svorku naskrutkujte na solárny článok.
2. Pripojovaciu zástrčku zasuňte do pripojovacej zásuvky na solárnom článku a prevlečnú maticu pevne utiahnite.
3. Solárny článok pripevnite svorkou na slnečnom mieste.
4. Umiestnite alebo zaveste dekoratívne hrozno na želané miesto.




5. Solárny článok nasmerujte tak, aby naň dopadalo čo najviac svetla.

Uvedenie do prevádzky



Je to štandardné nastavenie, v ktorom sa LED diódy automaticky zapínajú a vypínajú:

- Za súmraku sa LED diódy zapnú.
- Pri úsvite sa LED diódy vypnú.



LED diódy sú teraz trvalo vypnuté. Pri dostatočnom svetle sa akumulátor bude nabíjať ďalej.

Nabíjanie akumulátora

- Dbajte na to, aby na solárny článok neustále dopadal dostatok svetla. V prípade potreby zmeňte polohu solárneho článku.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátor.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátor dostatočne nenabije. Vypnite potom LED diódy na niekoľko dní. Akumulátor sa nabíja aj vo vypnutom stave.

Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ V prípade potreby vyčistite dekoračné hrozno, solárny článok a svorku mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Následne všetko utrite do sucha mäkkou, suchou utierkou.

Poruchy/pomoc

Dekoračné hrozno nesvietia alebo svietia len slabo.

- Príliš veľa svetla v okolí? Skontrolujte, či na solárny článok nedopadá svetlo z ostatných svetelných zdrojov (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie reflektory s časovým, resp. pohybovým spínačom). Prípadne zmeňte stanovisko.
- Dopadá na solárny článok dostatok svetla? Upravte smerovanie solárneho článku, alebo prípadne zmeňte stanovisko.
- Akumulátor nie je úplne nabitý: Vypnite LED diódy na niekoľko dní, aby sa mohol akumulátor znova nabíť na plnú kapacitu.
- Akumulátor je opotrebovaný: Vymeňte akumulátor podľa opisu v kapitole „Demontáž/výmena akumulátora“.

Porucha LED diód.

- LED diódy sú pevne zabudované a nedajú sa vymeniť.

Výkon kolíše v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najvhodnejšie, v zime sú najmenej vhodné.


Demontáž/výmena akumulátora

UPOZORNENIE - Vecné škody

Solárny článok a 4 skrutky sú vybavené tesnením a tesniacimi krúžkami. Uistite sa, že tesnenie a tesniace krúžky sú čisté a správne nasadené, aby zabezpečovali vodotesnosť.

Akumulátor je skonštruovaný na dlhodobú prevádzku. Po dlhý dobu používania však môže byť potrebná jeho výmena. Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne klesať.

1. Odskrutkujte solárny článok zo svorky.
2. Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.



3. Křížovým skrutkovačom uvoľníte skrutky na spodnej strane solárneho článku a zložte kryt. Prítom dbajte na to, aby ste neporušili žiadny kábel!
4. Vytiahnite zástrčku prípojného kábla zo zdievky na doske plošných spojov podľa obrázka a vyberte akumulátor zo svojho držáka.

Technické údaje

Model:	700 013
Napájanie energiou:	
solárny článok:	2 V / 250 mA
akumulátor:	1 x typ NiMH(AA) 1,2 V / 1000 mAh
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Trieda ochrany:	III
Zdroj svetla:	96 LED diód
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk	

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prepleťte páskou.

Návod na vybratie akumulátora nájdete v kapitole „Demontáž/výmena akumulátora“.

Číslo výrobku: 700 013