




Solárny lampáš

sk Návod na použitie



číslo výrobku: 700 029



číslo výrobku: 700 030

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedo-
patrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Solárny lampáš slúži na dekorračné účely a nie je určený na osvetlenie.
Je určený na trvalé použitie v exteriéri. Pri silnom vetre ho však vezmite dovnútra.
Je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie akumulátorov môže byť životunebezpečné. Prehltnutie akumulátora môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité akumulátory a výrobok preto uchovávajúte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že akumulátor mohol byť prehltnutý alebo sa inak dostal do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo poranenia

- Výrobok nepoužívajte s normálnymi batériami, ktoré nie sú dobíjateľné. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.


Používanie

Výber umiestnenia

Svietidlo je nezávislé od zdroja prúdu. Je však odkázané na slnečnú energiu, preto musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- Umiestnite výrobok na slnečné miesto. Vyberte také miesto, na ktorom bude solárny článok cez deň vystavený priamemu slnečnému žiareniu čo najdlhšie. Zväzok akumulátorov sa nabíja iba vtedy, ak je solárny článok umiestnený na slnečnom mieste.
- Vyhýbajte sa miestu, ktoré je úplne alebo prevažne v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte výrobok na se-
vernej strane budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Solárny článok by nemal byť v noci trvale osvetlený inými zdrojmi svetla (napr. výkonným reflektorom, ktorý osvetľuje vchod do garáže a pod.). Nezabúdajte, že mnohé zdroje svetla sa zapínajú až uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.

Zapnutie/vypnutie



► Posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane svietidla do polohy **ON** na aktivovanie svietidla.
Je to štandardné nastavenie, v ktorom sa svietidlo automaticky zapína a vypína:

- Pri zotmení sa svietidlo zapne.
- Svietidlo sa vypne na úsvite.

► Na úplne vypnutie svietidla posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane svietidla do polohy **OFF**.
Svietidlo je teraz trvalo vypnuté. Pri dostatočnom svetle sa zväzok akumulátorov bude nabíjať ďalej.

Nabíjanie zväzku akumulátorov

- Dbajte na to, aby na solárny článok neustále dopadal dostatok svetla. V prípade potreby premiestnite svietidlo na slnečnejšie miesto.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije zväzok akumulátorov.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa zväzok akumulátorov dostatočne nenabije. Potom posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane svietidla do polohy **OFF** na deaktivovanie svietidla. Zväzok akumulátorov sa nabíja aj pri vypnutom svietidle.

Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

► Svietidlo čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Poruchy/pomoc

Svietidlo svieti iba slabo alebo nesvieti vôbec.

- Príliš veľa svetla v okolí?
Skontrolujte, či na solárny článok nedopadá svetlo z ostatných svetelných zdrojov (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie reflektory s časovým, resp. pohybovým spínačom). V prípade potreby zmeňte umiestnenie.
- Dopadá na solárny článok dostatok svetla?
V prípade potreby zmeňte umiestnenie.
- Zväzok akumulátorov nie je úplne nabitý?
Vypnite svietidlo na niekoľko dní, aby sa mohol zväzok akumulátorov znova nabíť na plnú kapacitu.
- Zväzok akumulátorov je opotrebovaný?
Vymeňte zväzok akumulátorov podľa opisu v kapitole „Demontáž/výmena zväzku akumulátorov“.

Porucha LED diód.

- LED diódy sa nedajú vymieňať.


Výkon kolíše v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu. V lete sú poveternostné podmienky najvhodnejšie, v zime alebo počas niekoľkých po sebe nasledujúcich zamračených dní sú najmenej vhodné.


Demontáž/výmena zväzku akumulátorov

Zväzok akumulátorov je určený na dlhodobú prevádzku. Po dlhej dobe používania však môže byť potrebná jeho výmena. Akumulátory podliehajú prirodzenému opotrebo-
vaniu a ich výkon môže postupne klesať.


1. Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.
2. Položte svietidlo na bok. Dbajte na to, že svetelná guľa je k rámu svietidla pripojená káblom a pri jej demontáži máte len malý manévrovací priestor.



3. Jedným prstom podržte matice na mieste a krížovým skrutkovačom uvoľníte skrutky upevňovacích plieškov na spodnej strane svietidla. Opatrne vytiahnite svetelnú guľu so svietidla. Dávajte pozor, aby sa neodtrhol kábel!



4. Odskrutkujte tienidlo.



5. Uvoľníte skrutky na kryte a opatrne ho vyberte z priehradky na akumulátor.
Opäť dávajte pozor, aby sa neodtrhol kábel vo vnútri priehradky na akumulátor!
6. Vytiahnite zástrčku pripojného kábla zo zdierky na doske plošných spojov podľa obrázka a vyberte zväzok akumulátorov zo svojho držáka.
7. Zasuňte zástrčku nového zväzku akumulátorov. Nový zväzok akumulátorov si môžete objednať cez náš zákaznícky servis (pozri kapitolu „Záruka“).
8. Kryt nasadte späť na priehradku na akumulátor a utiahnite ho pevne skrutkami.
9. Najprv naskrutkujte spodnú a potom hornú časť tienidla na priehradku na akumulátor.
10. Vložte svetelnú guľu do rámu a pevne priskrutkujte upevňovacie pliešky pomocou skrutiek a matíc.
11. Posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane svietidla znovu do polohy **ON** na aktivovanie svietidla.

Technické údaje

Model:	700 029 (veľký) / 700 030 (malý)
Napájanie energiou:	solárny článok: 5,5 V / 0,8 W
zväzok akumulátorov:	3x typ HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Zdroj svetla:	LED diódy (nevymeniteľné)
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Trieda ochrany:	III
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

Likvidácia

Výrobok, jeho **obal** a zabudovaný **zväzok akumulátorov** boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Návod na vybratie zväzku akumulátorov nájdete v kapitole „Demontáž/výmena zväzku akumulátorov“.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie
3 rokov od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



Ak je potrebné výrobok zasiať, prosím, vyplňte nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **emailovú adresu** (pre informácie k stavu a odoslaniu objednávky) a **telefónne číslo** (cez deň),
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**. Výrobok pred odoslaním vyčistite a zabaľte ho tak, aby bezpečne zvládol prepravu. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie a vrátenie vašej zásielky.

Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, máte nasledovné možnosti:

- odsúhlasíte návrh nákladov na opravu vášho výrobku (náklady znášate vy).
- výrobok vám zašleme naspäť bez opravy (spoplatnená služba).
- výrobok necháte nami zlikvidovať (bezplatná služba).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu sa, prosím, obráťte na náš zákaznícky servis. Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.

Zákaznícky servis



0800 212 313
(bezplatne)

Využiť náš online servis a nájsť rýchle odpovede môžete na adrese:
www.tchibo.sk/faq
Kontakt:
www.tchibo.sk/contact

Číslo výrobku: 700 029 (veľký)
700 030 (malý)