


Mini UFO

 **Návod na použitie**



Bez vyobrazenia: nabíjací kábel

Vážení zákazníci!

Ak budete mini UFO používať v exteriéri, vezmite na vedomie, že prístroj nie je vybavený diaľkovým ovládaním a ovláda sa výlučne infračervenými snímačmi na spodnej strane. V exteriéri máte len malú kontrolu nad letom: Prístroj je ovplyvnený ultrafialovým slnečným žiarením a - kvôli svojej nízkej hmotnosti - už aj slabým vetrom. Môže sa stratiť a nekontrolovanými letovými pohybmi ohroziť iné osoby. Používajte ho preto len vo voľnom prostredí, v dostatočnej vzdialenosti od iných osôb, aby nemohol nič poškodiť ani nikoho zraniť.

Pozor! Pre vašu bezpečnosť

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Mini UFO je vhodné ako lietajúca hračka pre deti od 14 rokov. Používanie len pod dozorom dospelých!
- Výrobok je vhodný na používanie v interiéri a exteriéri. Nenechávajte ho však stúpať pri silnom vetre, búrke alebo silnom daždi.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- UPOZORNENIE. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia.
- Akumulátory sa smú nabíjať len pod dohľadom dospeljej osoby.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

VAROVANIE pred ohrozením tretích osôb

- Používateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za správne zaobchádzanie s prístrojom.
- Udržujte odstup ...
 - ... od letísk: minimálne 6 km,
 - ... od vysokonapäťových vedení: minimálne 500 m,
 - ... od ciest a železníc: minimálne 500 m.Nedovoľte, aby sa mini UFO vznášalo ...
- ... nad inými osobami alebo zvieratmi,
- ... cudzími pozemkami,
- ... na plážach a parkoch s výskytom ľudí,
- ... v chránených krajinných oblastiach,
- ... na miestach, na ktorých je prelet dronov a lietajúcich objektov každého druhu prísne zakázané.
- Ľudia a zvieratá nesmú byť používaním mini UFO v žiadnom prípade ohrozené, zranené ani obmedzované.
- Nenechajte mini UFO stúpať pri silnom vetre, búrke alebo lejaku.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody ani do iných kvapalín.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom/popáleninami

- Tento výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Nedá a nesmie sa vyberať. Výrobok sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Nebezpečenstvo požiaru! Ak je akumulátor poškodený, zlikvidujte výrobok podľa platných predpisov.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádmi, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/ nezohrievajte/herozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.
- **Motory v nožičkách mini UFO sa môžu počas prevádzky veľmi zohriať. Pri siahnutí na mini UFO zabráňte dotyku s nožičkami.**

Nebezpečenstvo pre osoby s epilepsiou alebo podozrením na epilepsiu

- U veľmi malého počtu ľudí môžu určité vizuálne vplyvy (napr. blikajúce svetlá) viesť k epileptickým záchvatom. Takéto záchvaty sa môžu začať rôznymi príznakmi, napr. závratmi, zmenami videnia, záškľbmi očí alebo tváre, stratou orientácie, zmätenosťou alebo dočasnou stratou vedomia. Osoby, ktoré stratia vedomie, sa môžu poraniť o blízke predmety alebo pádom. Ak sa počas hry vyskytne takýto symptóm, musíte hru okamžite prerušiť a vyhľadať lekársku pomoc. Rodičia by mali svoje deti pozorovať a pýtať sa ich na vyššie uvedené symptómy. U detí a dospievajúcich je pravdepodobnosť výskytu takýchto záchvatov vyššia ako u dospelých.

VAROVANIE pred poraneniami

- Pri nabíjaní mini UFO rešpektujte:
 - Mini UFO nabíjajte len v suchých interiéroch.
 - Na nabíjanie používajte len vhodné USB sieťové adaptéry, ktoré zodpovedajú parametrom uvedeným v časti „Technické údaje“ alebo vhodnú powerbanku.
 - Mini UFO pripájajte len k sieťovému adaptéru alebo powerbanke, na ktorých je vyobrazený symbol  alebo .
 - Nepoužívajte poškodené USB sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
 - Používajte len priložený USB kábel.

- **Ruky, vlasy a voľný odev udržiavajte mimo dosahu rotorov. Nesiahajte do rotorov! Nestrkajte žiadne predmety do rotorov!**
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenia prístroja. Ak by došlo k pokriveniu alebo poškodeniu rotorov alebo poškodeniu mriežky okolo rotorov, prístroj už nepoužívajte.

UPOZORNENIE – Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky ani tvrdé kedy atď. V prípade potreby ho utrite suchou handričkou.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na výrobok nestavajte ani neukladajte žiadne ťažké predmety.

Používanie

Nabíjanie akumulátora

UPOZORNENIE – Vecné škody

Pri nabíjaní akumulátora dodržiavajte ...


... pri pripojení USB sieťového adaptéra na elektrickú sieť technické údaje sieťového adaptéra.

... pri použití powerbanky technické údaje powerbanky a aj návod na použitie.

Ak sa rozsvieti červená LED, musí sa akumulátor nabíť.

Akumulátor je možné nabíjať cez port USB powerbanky alebo cez sieťový adaptér USB na vhodnej zásuvke.


▷



Vypnite prístroj a pripojte ho na vhodný USB port. Počas nabíjania svieti LED načerveno. Po úplnom nabití akumulátora LED kontrolka zhasne. Doba nabíjania: cca 60 minút Prevádzkový čas: cca 6 - 7 minút



Lietanie

1.



Na zapnutie stlačte spínač zap./vyp. a podržte ho cca 3 sekundy stlačený. Zelená LED dióda svieti.


2. Položte si prístroj na dlaň a držte ho vystretou pažou pred sebou.



3. Ruku rýchlo odtiahnite nadol.

Mini UFO stúpne trochu nahor alebo mierne klesne a vznáša sa vo vzduchu. Ak počas 1 až 2 sekúnd neurobíte žiaden pohyb na ovládanie, mini UFO trochu stúpne nahor a znova sa bude vznášať vo vzduchu. Mini UFO môžete ovládať nasledujúcim spôsobom:

- Ak sa priblížite k mini UFO rukou alebo predmetom, snímače zaregistrujú prekážku a mini UFO bude automaticky udržiavať odstup od vašej ruky alebo predmetu.
- Ak podržíte ruku pod mini UFO, stúpne nahor a bude sa vznášať vo vzduchu.
-



Ak podržíte ruku vedľa mini UFO, bude letieť opačným smerom.



Tieto reakcie mini UFO ovplyvňuje jasné svetlo, čierne objekty a sklo.

4. Ak chcete chytiť mini UFO, uchopte ho zo strany alebo ho prevráťte.

5. Na vypnutie stlačte spínač zap./vyp. a podržte ho cca 3 sekundy stlačený. LED dióda zhasne.

Nastavenie rýchlosti

Ak zapnete prístroj, je nastavená priemerná rýchlosť a rozsvieti sa zelená LED. ▷ Na zvýšenie rýchlosti podržte krátko stlačený spínač zap./vyp. Rozsvieti sa modrá LED. ▷ Na zníženie rýchlosti podržte znova krátko stlačený spínač zap./vyp. Zelená LED dióda svieti.

Kalibrácia

Ak mini UFO nereaguje podľa opisu a nedá sa už ovládať, alebo už ďalej horizontálne neletí, musí sa kalibrovať.

▷ Prevráťte mini UFO a 2x krátko stlačte spínač zap./vyp. Alebo 2x krátko stlačte spínač zap./vyp. a postavte ho vzpriamene na rovnú hladkú plochu, napr. na stôl.

Červená, modrá a zelená LED svietia striedavo. Prístroj sa kalibruje. Ponechajte prístroj počas kalibrovania v pokoji.

Ak svieti už len zelená LED, je prístroj znova pripravený na používanie.

 Ak mini UFO spadlo alebo sa zaseklo, rozsvieti sa takisto červená, modrá a zelená LED. Prístroj sa pokúša automaticky kalibrovať.

Technické údaje

Model:	688 715
Akumulátor:	Lítiovo-iónový 3,7 V DC 500 mAh, Menovitá energia: 1,85 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nevymeniteľný)
Vstup:	5 V  500 mA
Doba nabíjania:	cca 60 minút
Prevádzková doba (s plne nabitým akumulátorom):	cca 6 - 7 minút
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



Výrobca: Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcejnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nezobratý prístroj.

Informácie o akumulátore

Výrobca:	Tanghe Fenglong Electronics Technology Co Ltd 4 Dinggang Street, Tunzhen, Tanghe County, Nanyang City Henan Province, China
Akumulátor:	FL902030, lítiovo-iónový, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Dátum výroby:	2024/07
Vyrobené:	v Číne