




Solárne svietidlo „slimák“



sk Návod na použitie a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 144431HB11XXV · 2024-07



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadnutím nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Solárne svietidlo slúži na dekoračné účely a nie je určené na osvetlenie.

Je určené na trvalé použitie v exteriéri.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k tomuto výrobku.

Nebezpečenstvo poranenia


- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nerozoberajte výrobok. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy zverte výlučne špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Vecné škody

- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytím IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Za žiadnych okolností sa výrobok nesmie ponoriť pod vodu.
- Neumiestňujte výrobok do jám alebo priehlbín, v ktorých sa môžu tvoriť kaluže.
- Nestúpajte a nesadajte si na výrobok.
- Výtokové otvory na spodnej strane udržiavajte vždy voľné, aby príp. mohla odtekať dažďová, resp. kondenzovaná voda.
- Solárny článok sa nachádza vo vnútri solárneho svietidla. Výrobok neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pevne zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri nižších teplotách ho uložte do interiéru. Inak sa môže poškodiť.
- Ak výrobok postavíte v byte, podložte podeň prípadne protišmykovú podložku.



Prehľad (obsah balenia)



Solárne svetidlo je stabilizované integrovaným závažím a nevyžaduje žiadne ďalšie upevnenie k zemi.

Používanie

Vybalenie a nabíjanie akumulátorov

- ▷ Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
- ▷ Po vybalení postavte výrobok na niekoľko hodín podľa možnosti na slnečné miesto, aby sa akumulátory mohli dostatočne nabiť na prvé použitie za tmy (viď aj časť „Nabíjanie akumulátorov“ a „Výber umiestnenia“).

Zapínanie a vypínanie solárneho svietidla

▷ Zapnutie:

Prepnite spínač zap./vyp. do polohy **ON**.

- Výrobok sa zapne za súmraku.
- Za úsvitu sa výrobok opäť vypne.

▷ Vypnutie:

Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

Pri dostatočnom svetle sa akumulátory ďalej nabíjajú.

Výber umiestnenia


Výrobok je nezávislý od zdroja elektrickej energie. Pretože je ale odkázaný na slnečnú energiu, musíte pred umiestnením zvážiť a rešpektovať nasledujúce body:

- Umiestnite výrobok na miesto, kde bude solárny článok vystavený počas dňa slnečnému žiareniu čo najdlhšie.
- Vyhýbajte sa miestu, ktoré je úplne alebo prevažne v tieni (stromy, hrebeň strechy atď.). Neumiestňujte výrobok na severnej strane budovy. Na tejto strane nie je cez deň dostatok slnečného svetla.
- Výrobok by nemal byť v noci trvale osvetlený iným zdrojom svetla, napr. reflektorom, ktorý osvetľuje vjazd do garáže, alebo podobným zdrojom.
Nezabúdajte, že množstvo zdrojov svetla sa zapína uprostred noci v závislosti od času alebo pohybu.

Nabíjanie akumulátorov

- Akumulátory sa nabíjajú iba pri umiestnení svietidla na slnečnom mieste so solárnym článkom orientovaným nahor.
- V závislosti od počasia a intenzity slnečného žiarenia môže trvať niekoľko hodín, kým solárny článok úplne nabije akumulátory.
- V zime alebo počas viacerých zamračených dní sa môže stať, že sa akumulátory dostatočne nenabijú. Vypnite potom svietidlo na niekoľko dní. Aj pri vypnutých LED diódach sa akumulátory nabíjajú.

Výmena zväzku akumulátorov



VAROVANIE - Nebezpečenstvo požiaru/
poranenia

Výrobok nepoužívajte s normálnymi batériami,
ktoré nie sú dobíjateľné. Nebezpečenstvo
výbuchu!

Akumulátory sú určené na dlhodobú prevádzku.
Po dlhej dobe používania však môže byť potrebná
jeho výmena. Akumulátory podliehajú prirodze-
nému opotrebovaniu a ich výkon môže postupne
klesať.

1. Križovým skrutkovačom uvoľníte štyri skrutky
na kryte priehradky na akumulátory.
2. Odstráňte kryt priehradky na akumulátory.
3. Stlačte k sebe zaistovacie výstupky starého
zväzku akumulátorov a vytiahnite zástrčku.
Prípadne si pomôžte plochými kliešťami.
4. Zasuňte zástrčku nového zväzku akumuláto-
rov. Zväzok akumulátorov si môžete objednať
cez náš zákaznícky servis (pozri kapitolu
„Záruka“).
5. Znovu správne nasadíte kryt priehradky na
akumulátory.
6. Pevne dotiahnite všetky štyri skrutky.

Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

▷ V prípade potreby poutierajte výrobok mierne navlhčenou handričkou.

Technické údaje

Model: 700 022

Napájanie energiou

Solárny článok: 5 V, 2 W

Zväzok akumulátorov: 3x 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Trieda ochrany: III 

Stupeň ochrany krytom: IP44

Zdroj svetla: 11x LED

Teplota prostredia: od -10 do +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk



V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Poruchy/pomoc

Výrobok sa pri zotmení nerozsvieti.

- Príliš veľa svetla v okolí?
Skontrolujte, či na výrobok nesvietia iné zdroje svetla (napr. pouličné lampy alebo vonkajšie svetlá so snímačom pohybu, resp. s časovým spínačom).
V prípade potreby zmeňte umiestnenie.
- Sú akumulátory úplne nabité?
Pozri kapitolu „Používanie“.

LED nefunguje.

- LED diódy sa nedajú vymieňať.

Výrobok svieti pri zotmení len slabو.

- Akumulátory nie sú nabité na plnú kapacitu, alebo sú opotrebované. Solárne svetidlo na niekoľko dní vypnite, aby sa batérie úplne dobili.
- Prípadne bude potrebné vymeniť zväzok akumulátorov (pozri kapitolu „Výmena zväzku akumulátorov“).

Výkon kolíše v závislosti od ročného obdobia.

- Je to spôsobené počasím a nejde o chybu.
V lete sú poveternostné podmienky najpriaznivejšie, v zime sú najmenej priaznivé.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie

3 rokov od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

Zákaznícky servis



0800 212 313

(bezplatne)

Využiť náš online servis a nájsť
rýchle odpovede môžete na adrese:

www.tchibo.sk/faq

Kontakt:

www.tchibo.sk/contact

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



Ak je potrebné výrobok zaslať, prosím, vyplňte nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **emailovú adresu** (pre informácie k stavu a odoslaniu objednávky) a **telefónne číslo** (cez deň),
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**.

Výrobok pred odoslaním vyčistite a zabaľte ho tak, aby bezpečne zvládol prepravu. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie a vrátenie vašej zásielky.

Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, máte nasledovné možnosti:

- odsúhlasíte návrh nákladov na opravu vášho výrobku (náklady znášate vy).
- výrobok vám zašleme naspäť bez opravy (spoplatnená služba).
- výrobok necháte nami zlikvidovať (bezplatná služba).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu

sa, prosím, obráťte na náš zákaznícky servis. Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.

Číslo výrobku: **700 022**
