



sk Návod na použitie

Čistenie odtokového otvoru




Čistenie odtokovej rúry

1.



Odskrutkujte kryt z konca rukoväte a vytiahnite kefku na čistenie odtokovej rúry.


2.



Kefku čo najviac narovnajte.


Tip: Otvorte kohútik a nechajte tiecť teplú vodu, pokým budete zasúvať kefku do odtokovej rúry. Tečúca voda tiež uľahčí vytiahnutie kefy z odtoku, ak sa zasekne.

3.




Pomaly zasúvajte kefku do odtoku. Otáčajte ňou sem a tam, ...

4.



... pohybujte kefkou nahor a nadol a otáčajte ju pritom.

5.



Potom kefku opäť pomaly a súčasne otáčaním vytiahnite z odtoku.

6.

Kefku následne vyčistite pod teplou tečúcou vodou. Pred opätovným zložením a uschovaním kefy v rukoväti ju nechajte dôkladne uschnúť.